



ПП "ПРОМ-АЛ'ЯНС"  
61072, г.Харьков, Ул.Тобольская,42, оф.406  
тел.:(057)7205908, 7175601  
факс (057)7586982  
energoal@uaone.com, www.gdc.com.ua

## Инструкция по эксплуатации хоппер-дозаторов

### ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1.Общие положения
- 2.Техническая характеристика хоппер-дозаторов
- 3.Устройство и принцип действия хоппер-дозаторов
- 4.Управление хоппер-дозаторами
- 5.Производство работ
- 5.1.Погрузка балласта
- 5.2.Следование хоппер-дозаторов
- 5.3.Подготовка хоппер-дозаторов к разгрузке
- 5.4.Разгрузка хоппер-дозаторов
- 6.Регулировка разгрузочно-дозировочных механизмов хоппер-дозаторов
- 7.Техническое обслуживание и ремонт хоппер-дозаторов
- 8.Основные неисправности хоппер-дозаторов и способы их устранения
- 9.Основные требования по технике безопасности

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1.Количество балласта, м3, дозируемого на 1км пути
- 2.Журнал учета технического обслуживания вертушки хоппер-дозаторов
- 3.Сменный журнал технического состояния вертушки хоппер-дозаторов
- 4.Перечень документов, на которые делается ссылка в Инструкции по эксплуатации хоппер-дозаторов

[www.gdc.com.ua](http://www.gdc.com.ua)

**КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ**  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНИХ ДОРОГ ★ ЖД ЦЕХОВ ★ ПРЄДПРИЯТТІЙ  
**КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ**