



ПП "ПРОМ-АЛЬЯНС"
61072, г.Харьков, Ул.Тобольская,42, оф.406
тел.:(057)7205908, 7175601
факс (057)7586982
energoal@uaone.com, www.gdc.com.ua

Устройство и эксплуатация тормозов

Содержание	
Тормозное оборудование вагонов	2
Тормозное оборудование вагонов с тормозом КБ-GPR	4
Кран машиниста № 394-000-2	5
Воздухораспределитель усл.№292-001	11
Воздухораспределитель усл.№483-000	17
Электропневматический тормоз пассажирских поездов	23
Электровоздухораспределитель усл.№ 305-000	24
Автоматический регулятор режимов торможения усл.№265-002	29
Установка и регулировка авторежима на вагоне (выписка из ЦВ-ЦЛ-0013)	33
Тормозные цилиндры	35
Воздухопровод и арматура	36
Разобщительный кран усл.№372	36
Концевой кран усл.№190	37
Кран экстренного торможения (стоп-кран) усл.№169	37
Соединительные рукава усл. №P17 и № 369А	38
Тормозные рычажные передачи	39
Безулисный автоматический регулятор усл.№574Б тормозной рычажной передачи	46
Регулировка тормозной рычажной передачи вагонов (вагонов из ЦВ-ЦЛ-0013)	50
Пример расчета справки об обеспечении поезда тормозами ф.ВУ-45	54
Требования, предъявляемые к тормозному оборудованию в эксплуатации	55
Неисправности тормозного оборудования и способы их устранения	57
Проверки тормозного оборудования локомотивов	60
Порядок включения и размещения тормозов в составе	61
Обеспечение поездов тормозами	62

www.gdc.com.ua

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ * ЖД ЦЕХОВ * ПРЕДПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ