

СОДЕРЖАНИЕ

**АГРЕГАТЫ БЕНЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТИПОВ**

АБ-2-0/230-М1, АБ-2-Т/230-М1

АБ-4-0/230-М1, АБ-4-Т/230-М1, АБ-4-Т/400-М1

Введение

1. Техническое описание
 - 1.1. Назначение и условия эксплуатации
 - 1.2. Технические данные
 - 1.3. Состав агрегата
 - 1.4. Устройство агрегата
 - 1.5. Устройство составных частей агрегата
 - 1.6. Принципиальные схемы агрегатов
 - 1.7. Принцип работы агрегата
 - 1.8. Инструмент и принадлежности
 - 1.9. Маркирование и пломбирование
 - 1.10. Тара и упаковка
2. Инструкция по эксплуатации
 - 2.1. Общие указания
 - 2.2. Указания мер безопасности
 - 2.3. Порядок установки
 - 2.4. Подготовка к работе
 - 2.5. Порядок работы
 - 2.6. Возможные неисправности, их причины и способы устранения
 - 2.7. Правила разборки агрегата и его сборочных единиц для выявления и устранения неисправностей
 - 2.8. Правила использования одиночного комплекта ЗИП для устранения неисправностей агрегата
 - 2.9. Правила сборки, регулирования и испытания агрегата после устранения неисправностей
 - 2.10. Техническое обслуживание
 - 2.11. Правила хранения
 - 2.12. Транспортирование.