



ПП «ПРОМ-АЛЬЯНС»  
61072, г.Харьков, Ул.Тобольская,42, оф.406  
тел.:(057)7205908, 7175601  
факс (057)7586982  
energoal@uaone.com, www.gdc.com.ua

### Моторная платформа МПД. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

	Содержание	
1.	Введение	1
2.	Назначение	1
3.	Технические данные	2
4.	Устройство и работа моторной платформы	5
5.	Требования техники безопасности и обеспечения безопасности движения поездов	41
6.	Меры пожарной безопасности	44
7.	Квалификация, состав и обязанности обслуживающего персонала	45
8.	Подготовка моторной платформы к работе после получения ее с машиностроительного или ремонтного завода	47
9.	Порядок работы	54
10.	Осмотр и указания по ремонту ходовых тележек, тормозного оборудования, рамы с автосцепкой, освидетельствованию и ремонту колесных пар	60
11.	Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения	63
12.	Техническое обслуживание	68
13.	Особенности эксплуатации моторной платформы в холодное время года	70
14.	Передвижение моторной платформы по путям звеносборочной базы	72
15.	Транспортирование	72
16.	Подъемка моторной платформы в случае ее схода с рельсов	75
17.	Таблица смазки моторной платформы	76

[www.gdc.com.ua](http://www.gdc.com.ua)

**КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ**  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ★ ЖД ЦЕХОВ ★ ПРЕДПРИЯТИЙ  
**КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ**