



ПП "ПРОМ-АЛЬЯНС"
61072, г.Харьков, Ул.Тобольская,42, оф.406
тел.:(057)7205908, 7175601
факс (057)7586982
energoal@uaone.com, www.gdc.com.ua

	Техническое обслуживание и ремонт автомотрис и дрезин
	Оглавление
	Организация технического обслуживания
	Сроки и порядок проведения технических осмотров
	Сроки и порядок проведения технического обслуживания
	Текущий ремонт автомотрис и дрезин
	Порядок осмотра,освидетельствования,ремонта и формирования Колесных пар.
	Техническое обслуживание вертикального котлованокопателя
	Техническое обслуживание шунтирующего устройства дрезины Несъемного типа
	Техническое обслуживание дизеля
	Техническое обслуживание электрических машин и аппаратов
	Техническое обслуживание ходовых частей и тормозов
	Неисправности на автомотрисах и дрезинах и способы их устранения
	Неисправности в работе электрооборудования котлованокопателя И способы их устранения
	Техническое диагностирование дрезин и автомотрис
	Основные правила и нормы освидетельствования грузоподъемных Средств и воздушных резервуаров моторно-рельсового транспорта
	Обязанности машинистов автомотрис и водителей дрезин
	Основные требования правил техники безопасности и противопожарной безопасности
	Приложение:
1.	План-график технического обслуживания дрезин и автомотрис
2.	Акт приема и сдачи смены.
3.	Акт контрольно-технического осмотра и опробывания
4.	Нормативы периодичности технического обслуживания и текущего Ремонта автомотрис и дрезин
5.	Журнал учета выполнения технического обслуживания дрезины (автомотрисы)
6.	Карта смазки автомотрисы АГВ и автодрезины ДГКу
7.	Карта смазки автодрезин ДМ, АГМу, ДМС
8.	Модернизированная скоростная дрезина ДМС
9.	Карта смазки вертикального котлованокопателя
10.	Карта смазки крана автодрезины ДГКу
11.	Карта смазки монтажной вышки автодрезины ДМ
12.	Карта смазки крана автодрезины АГМу
	Список литературы