

Двигатели

УМЗ-341, УМЗ-341Э

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Технические характеристики
Основные параметры и размеры
Комплектность
Требования по технике безопасности
Устройство двигателя
Крипошипно-шатунный механизм
Газораспределительный механизм
Система смазки
Система питания
Система зажигания и энергоснабжения
Система охлаждения
Ручной стартер
Подготовка двигателя к эксплуатации
Запуск и остановка двигателя
Обкатка двигателя
Эксплуатация двигателя
Техническое обслуживание
Регулировка двигателя
Регулировка карбюратора
Регулировка тепловых зазоров
Консервация и хранение двигателя
Возможные неисправности и методы их устранения
Гарантийные обязательства
Свидетельства о приемке
Свидетельства о консервации
Свидетельства об упаковке
Приложение А-Схема электрическая-принципиальная