



Украина, г. Харьков, ул. Тобольская, 42, оф. 406  
Тел. (057) 7175601, 7205908 Тел./факс (057) 7586982

e-mail: energoal@lin.com.ua, www.gdc.com.ua

### Номенклатура запасных частей дизельных двигателей Д6, Д12

NN п.п.	Обозначение	Наименование	количество на		Примечание
			дизель		
			Д6	Д12	
		<b>Картер:</b>			
1	Сб.501-01-9	Чугунный для дизелей типа 1Д6-150, 1Д6БА*, БГ*, КС*, ВБ 3Д6, 7Д6-150, 7Д6ДС*, ПД6С-150	1		*Выпуск до октября 1995г.
2	Сб.501-01-9-02	То же для дизелей типа 1Д6Н, 2Д6Н, 3Д6Н	1		
3	Сб.501-01-9-03	То же для диз. 1Д6АД-С2, 01, 1Д6БА*, БГ*, КС*, 7Д6ДС*	1		*Под антивибратор Вып. с октяб. 1995г
4	Сб.1201-01-9	То же для диз. Д12А-375А, 375Б, 525, 525А, 1Д12, 1Д12Б, БМ, В-300, В-300К, КС, Д12ДС, В 2Д12Б, 1Д12-400, 400Б, 400К		1	
5	Сб.1201-01-9-01	То же для дизеля Д12АН-650		1	
6	Сб.1201-01-9-02	То же для Д12АС, ПД12А		1	
7	Сб.1201-01-9-03	То же для дизеля 1Д12Н-500		1	
8	Сб.1201-01-9-04	То же для диз. т. 3КД12Н-520		1	
9	Сб.501-01-10	Алюминиевый для дизелей ти па 3Д6С, 7Д6-150АФ, 7Д6-150А П7Д6АФ, ПД6С-150А	1		
10	Сб.501-01-10-04	То же для 3Д6СН-235	1		
11	Сб.1201-01-2	То же для дизелей типа 3Д12А, 7Д12, 7Д12А-1		1	
12	Сб.501-02-3	Лента крепления стартера верхняя для диз. Д6	2		
13	Сб.501-02-3-01	Лента крепления стартера нижняя для диз. Д6	2		
14	Сб.1201-02-1	Лента крепления стартера верхняя для диз. Д12		2	
15	Сб.1201-02-1-01	Лента крепления стартера нижняя для диз. Д12		2	
16	Сб.301-07-5	Лента крепления генератора и маслофильтра	4	4	
17	Сб.501-08-5	Суфлер для диз. 1Д6-150, АД, 1Д6АД-С2, 1Д6БА, БГ, ВБ, КС, 1Д6Н, 2Д6Н, 3Д6Н, 3Д6, 7Д6ДС, 7Д6-150, ПД6С-150, Д12ДС, АС, ПД12А, 1Д12, Б, БМ, КС, В-300, В-300К, 400, 400Б, 400К, 2Д12Б Д12А-375А, 375Б, П7Д6АФ, 2Д6С2	1	1	
18	Сб.501-08-5-01	Суфлер для диз. 3Д6С, 7Д6- 150АФ, 7Д6-150А, ПД6С-150А, 3Д12А, 7Д12, 7Д12А-1	1	1	Для диз. с вен- тил. карт. через впус. коллектор
19	Сб.501-08-5-02	Суфлер для Д12А-525, 525А		1	
20	Сб.1201-13-40	Шпилька стягивающая		13	Для алюм. карт. Д12

21	3301-17-2А	Шпилька крепления блока	14	28	
22	3301-17-2АРИ	Шпилька крепления блока	14	28	Ремонт.разм.
23	301-18-2А	Шпилька креп.подшип.к/в Д12		14	
24	301-18-2Р1	То же		14	Ремонт.разм.
25	301-18-2РИ	То же		14	Ремонт.разм.
26	501-18-3А	Шпилька креп.подшип.к/в Д6	14		
27	501-18-3АР1	То же	14		Ремонт.разм.
28	501-18-3АРИ	То же	14		Ремонт.разм.
29	301-20-2	Гайка креплен.блока цилиндр	14	28	
30	301-21-1	Гайка креп.крышек подш.к/в	14	28	
31	301-29А	Рым	1		
32	1201-29	Рым		1	
33	501-51-1	Кронштейн креп.т/насоса	1	2	
34	501-51-1-01	Кронштейн креп.т/н упорн.	1	1	Взамен 501-52-1
35	501-66-4А	Крышка суфлера	1	1	Без вент.ч/коллек
36	501-66-6	Крышка суфлера	1	1	С вент.ч/коллект
37	301-68-3	Прокладка под крышку суф.	1	1	
38	501-82/83-1	Вкладыши упорные (пара )	1	1	
39	501-82/83-1Р1	То же, рем. размер	1	1	
40	501-82/83-1Р2	То же, рем. размер	1	1	Рем.размер
41	501-82/83-1Р3	То же, рем. размер	1	1	Рем.размер
42	301-82/83-5	Вкладыши коренные(пара)	6	6	Взамен поставляются 301-82/83-5БМР1
43	301-82/83-5Р1	То же, рем. размер	6	6	Взамен поставляются 301-82/83-5БМР1
44	301-82/83-5Р2	То же, рем. размер	6	6	
45	301-82/83-5Р3	То же, рем. размер	6	6	
46	501-99/100-2	Вклад.уплот.носки к/вала	1	1	Пара
47	301-91-3	Крышка смотрового лючка	1	1	
48	301-95-1	Прокладка под крыш.см.лючк	1	1	
49	301-96	Прокладка	1	2	
50	301-97	Прокладка под корп.суфлера	1	1	
51	301-98	Прок.под подшип.в/валика	1	2	
52	1201-130-2	Опора задняя (на кож.мах.)	2	2	
53	301-161А	Кольцо уплотнительное	2	2	
54	1201-164-5	Кронштейн маслофильтра		1	
		<b>Передача к агрегатам:</b>			
55	Сб.302-02-6	Передача к маслонуасосу	1	1	
56	Сб.502-04	Трубка отсоса масла	1	1	Из носки к/в
57	Сб.302-05-2	Шестерня привода топливо-подкачивающего насоса	1	1	Вертикальная
58	Сб.502-71	Трубка отсоса масла	1	1	Из задн.отстойн.
59	302-15-6	Шестерня привода м/насоса	1	1	
60	302-18-3	Палец передачи	1	1	
61	302-21	Шестерня привода топливо-подкач. насоса	1	1	
62	502-23	Шестерня	1	1	
63	302-37-3	Подшипник гориз.шестерни	1	1	
64	302-40-1	Крышка смотрового лючка	1	1	
65	502-45	Валик вертикальный	1	1	
66	302-55-1	Проклад.подшип.гориз.шест.	1	1	
67	302-66	Прокладка под БНК	1	1	
68	302-57	Прокл.под крышку см.лючка	1	1	

69	302-62-2	Сетка	1	1	
70	302-66	Прокладка под в/насос	1	1	
71	302-67	Прокладка под м/насос	1	1	
72	302-111-6	Маслоуловитель	1	1	
		<b>Рубашака блока цилиндров:</b>			
73	Сб.503-03-3	Рубашка блока цилиндров	1	2	Чугунная
74	Сб.503-00-1	Блок цилин. (рубашка с гильз)	1	2	Выпуск до IV кв. 1997г.
75	Сб.503-03-15А	Рубашка блока цилиндров	1		Для сер.2 алюм.
76	Сб.503-03-15А-01	Рубашка цилиндров правого блока для дизелей типа Д12		1	Для сер.2 алюм.
77	Сб.503-03-15А-02	Рубашка цилиндров левого блока для дизелей типа Д12		1	Для сер.2 алюм.
78	Сб.503-00-15А	Блок цилин. (рубашка с гильз)	1		
79	Сб.503-00-15А-01	Блок цилин. прав (руб. с гильз)		1	
80	Сб.503-00-15А-02	Блок цилин. лев. (руб. с гильз)		1	
81	Сб.503-03-21	Рубашка бл.цилиндр.для Дб	1		Чугун.типа сер.2
82	Сб.503-03-21-01	Рубашка пр.бл.цил. Д12		1	Чугун.типа сер.2
83	Сб.503-03-21-02	Рубашка лев.бл.цил.Д12		1	Чугун.типа сер.2
84	Сб.503-00-21	Блок цилин. (рубашка с гильз)	1		
85	Сб.503-00-21-01	Блок цилин. прав (руб. с гильз)		1	
86	Сб.503-00-21-02	Блок цилин. лев. (руб. с гильз)		1	
87	503-07-2	Втулка цилиндров для руб. Сб.503-03-3,Сб.303-03-14	6	12	Выпуск до IV кв. 1997г.
88	503-07-2Р1	Втулка цилиндров для руб. Сб.503-03-3,Сб.303-03-14	6	12	Рем.размер ф150,2
89	503-07-4	Втулка цилиндров для руб. т.Сб503-03-15А,Сб503-03-21	6	12	Для серии-2
90	503-07-4Р1	Втулка цилиндров для руб. т.Сб503-03-15А,Сб503-03-21	6	12	Для сер.2 рем.р-р ф 150,2
91	503-07-17Б	Втулка цилиндров чугу. для руб. Сб.503-03-3,Сб.303-03-14	6	12	
92	503-07-17Б1Р	Втулка цилиндров чугу. для руб. Сб.503-03-3,Сб.303-03-14	6	12	Рем.размер ф150,2
93	503-07-18Б	Втулка цилиндров чугу. для руб. Сб.503-03-15А,Сб.303-03-21	6	12	
94	503-07-18Б1Р	Втулка цилиндров чугу. для руб. Сб.503-03-15А,Сб.303-03-21	6	12	Рем.размер ф150,2
95	3303-08-1	Прокладка под головку (уплот.газ. стыка)	1	2	Для руб.т.Сб503-03-3,Сб303-03-14
96	20-01-52-03	Прокладка под головку (уплот.газ. стыка)	6	12	Для руб.т.Сб503-03-15А,Сб303-03-21
97	303-10-2	Кольцо уплотнительное (трубок перепуска воды)	24	48	Для всех типов рубашек
98	303-11А	Кольцо уплотнения гильзы	12	24	Для руб.т.Сб503-03-3,Сб303-03-14
99	303-12	Кольцо уплотнения гильзы	6	12	Кругл.сечения
100	20-01-51-1	Кольцо уплотнения гильзы	24	48	Д/Сб503-03-15А/21
101	303-13-2 или 2А	Заглушка	1	2	
102	303-14-2	Прокладка	1	2	
103	303-15-2	Патрубок прав.(подв.воды)	1	2	Для Сб503-03-3 и
104	1203-15	Патрубок лев.(подв.воды)		1	Сб303-03-14
105	303-18-1А	Трубка перепуска воды	24	48	
106	3303-20	Патрубок для дизелей ЗД12А		1	Руб.Сб503-03-3
107	1203Н-20	Патрубок подвода воды	1	2	Для руб.Сб503-03-15А,Сб.503-03-21

108	503-38-1	Кольцо уплот.(анкер.колод.)	14	28	Д/С6503-03-15А/21
109	303-38	Кольцо уплот.(анкер.колод.)	14	28	Д/С6503-03-3 и С6303-03-14
		<b>Шатун и поршень:</b>			
110	Сб.504-02А-1	Шатун	6		
111	Сб.1204-02А-1	Шатун главный		6	
112	Сб.1204-03А-1	Шатун прицепной		6	
113	Сб.1204-29-03	Шатун главный с прицепным		6	
114	Сб.1204-25/26	Вкладыши шатунные	6	6	Взамен поставляются 1204-25/26-БМР1
115	Сб.1204-25/26Р1	То же, рем. размер	6	6	Взамен поставляются 1204-25/26-БМР1
116	Сб.1204-25/26Р2	То же, рем. размер	6	6	Рем. размер
117	Сб.504-05-7	Поршень в компл.с кольцами	6	12	3-х коленчатый
118	Сб.504-05-7Р1	То же	6	12	Рем. размер
119	Сб.504-05-7-01	Поршень в комплекте с коль- цами для диз. Д12АН-650		12	3-х коленчатый
120	Сб504-05-7-01Р1	То же		12	Рем.размер
121	Сб.504-05-9	Поршень в компл.с кольцами	6	12	4-х коленчатый.Сер2
122	Сб.504-05-9Р1	То же	6	12	Рем.размер
123	Сб.504-05-9-01	То же для Д12АН-650		12	4-х коленчатый.
124	Сб.504-05-9-01Р1	То же для Д12АН-650		12	4-х коленч. Рем. разме
125	504-13	Втулка верх.головки шатуна	6	12	
126	504-13Р1	Втулка верх.головки шатуна	6	12	Рем.размер
127	1204-20/20-1	Втулка ниж.гол.прицеп.шат.		6	
128	1204-20Р1/20-1Р1	Втулка ниж.гол.прицеп.шат.		6	Рем.размер
129	1204-21	Палец прицепного шатуна		6	
130	1204-21Р1	Палец прицепного шатуна		6	Рем.размер
131	1204-21Р2	Палец прицепного шатуна		6	Рем.размер
132	1204-30	Штифт конический	12	12	
133	1204-30Р1	Штифт конический	12	12	Рем.размер
134	1204-30Р2	Штифт конический	12	12	Рем.размер
135	504-05-18-1	Поршень	6	12	3-х коленчатый
136	504-05-18-1Р1	Поршень	6	12	3-х коленч. рем. разм.
137	504-05-18-1-01	Поршень для диз.Д12АН-650		12	3-х коленчатый
138	504-05-18-1-01Р	Поршень для диз.Д12АН-650		12	3-х коленч. рем. разм.
139	504-05-18-2	Поршень	6	12	4-х коленчатый
140	504-05-18-2Р1	Поршень	6	12	4-х коленч. рем. разм.
141	504-05-18-2-01	Поршень для диз.Д12АН-650		12	4-х коленчатый
142	504-05-18-2-01Р1	Поршень для диз.Д12АН-650		12	4-х коленч. рем. разм.
143	20-04-06-1	Кольцо поршнев.уплотнител.	12	24	
144	20-04-06-1Р1	Кольцо поршнев.уплотнител.	12	24	Рем.размер
145	Сб.20-04-08-6	Кольцо поршнев.маслосъемн.	6	12	В з/ч только 3 и 4 гр.
146	504- 08-6	Кольцо поршнев.маслосъемн.	6	12	Для 4-х кол.поршня
147	504-08-6Р1	Кольцо поршнев.маслосъемн.	6	12	Рем.размер
148	304-10-2	Палец поршневой	6	12	
149	304-11-4	Заглушка поршневого пальца	12	24	
	<b>Примечание:</b>	При ремонте дизелей вместо 4-х коленчатых поршней с согласия потребителей допускается применять 3-х коленчатые поршни комплектно для всех цилиндров.			
		<b>Вал коленчатый:</b>			
150	Сб.505-01-4	Коленвал 2Д6Н и 3Д6Н,3Д6С2	1		*Выпуск с

		ЗД6С с р/р Сб.525-01-13*			1995г.
151	Сб.505Л-01-4	Коленвал для ЗД6Л, ЗД6СЛ	1		Выпуск до 1995г.
152	Сб.505Л-01-4А	Коленвал ЗД6НЛ и ЗД6ЛС2,	1		*Выпуск с
		ЗД6СЛ с р/р Сб.525-01-13*			1995г.
153	Сб.505-01-6	Коленвал для 1Д6-150,150АД	1		*Выпуск до 1995г.
		1Д6ВБ,1Д6Н,ЗД6*,ЗД6С*,7Д6*			
154	Сб.505-01-6-01	К/вал для 1Д6БА*,БГ*,КС*,	1		*Выпуск до
		7Д6-150АФ,ПД6АФ,7Д6ДС*			октяб.1995г.
155	Сб.505-01-10	К/вал 1Д6АД-С2,1Д6АД-С2-01	1		С антивибратором.
156	Сб.505-01-10-01	К/вал для 1Д6БА,БГ,КС,	1		Выпуск с
		7Д6ДС			октяб.1995г.
157	Сб.505-01-60	К/вал для 7Д6-150ММ	1		
158	Сб.1205-01-22	Коленвал для 2Д12Б,ЗД12А-1		1	
		ЗД12А-3, 2Д12Б-01			
159	Сб.1205Л-01-21	Коленвал для ЗД12АЛ-1,		1	
		ЗД12АЛ-3			
160	Сб.1205-01-23	Коленвал для 1Д12		1	
161	Сб.1205-01-24	Коленвал для диз.Д12А-375А		1	
		375Б,525,525А,1Д12Б,1Д12БМ			
		400,400Б,400К,Д12АС,ПД12А			
162	Сб.1205-01-25	Коленвал для 7Д12,7Д12А-1		1	для У30, У30А с МСК
163	Сб.1205-01-27	Коленвал для ЗД12А,ЗД12А-2		1	
164	Сб.1205Л-01-27	Коленвал ЗД12АЛ,ЗД12АЛ-2		1	
165	Сб.1205Н-01-27	Коленвал для 1Д12Н-500,		1	
		ЗКД12Н-520			
166	Сб.1205НЛ-01-27	Коленвал для ЗКД12НЛ-520		1	
167	Сб.1205-01-29	Коленвал для 1Д12В-300,		1	* для У30М, У30АМ, с Е
		В-300К,1Д12КС,Д12ДС,Д12В			выпуск с 2000г.
		7Д12*, 7Д12А-1*			
168	Сб.1205-01-30	Коленвал для ЗКД12Н-520Р		1	Мах.Сб1205-02-2
169	Сб.1205Л-01-30	Коленвал для ЗКД12НЛ-520Р		1	Мах.Сб1205Л-02-2
170	Сб.1205-01-60	Коленвал для 7Д12ММ		1	
171	Сб.1205-01-100	Коленвал для Д12АН-650		1	
172	Сб.505-04Р1	Хвостовик к/вала Д12АН-650		1	Рем.размер
173	Сб.505-04Р2	Хвостовик к/вала Д12АН-650		1	Рем.размер
174	Сб.1205-04Р1	Хвостовик коленвала, Д6, Д12	1	1	Рем.размер
175	Сб.1205-04Р2	Хвостовик коленвала, Д6, Д12	1	1	Рем.размер
176	Сб.1205-04-01Р1	Хвостовик коленвала, Д6, Д12	1	1	Рем.размер
		дизелей левого вращения			
177	Сб.1205-04-01Р2	Хвостовик коленвала, Д6, Д12	1	1	Рем.размер
		дизелей левого вращения			
178	505-08	Заглушка шеек коленвала	24	24	
179	305-10А/ 10	Болт заглушки шатун.шейки	7	7	
180	305-11А/ 11	Болт заглушки корен.шейки	5	5	
181	Сб.1205Л-15-1	Шестерня к/вала для дизеле	1	1	
		левого вращения			
182	305-17А	Шестерня коленвала	1	1	
183	305-18-2	Кольцо упорное	1	1	
184	1205Л-18	Кольцо упорное для дизелей	1	1	
		левого вращен.			
185	305-45-1	Гайка болта заглушек шеек	12	12	
		коленвала			
186	505-68-3	Болт маховика	6	6	
187	505-74-1	Гайка болта маховика	6	6	
188	402-45	Шайба крепления маховика	6	6	
		<b>Головка и блок цилиндров:</b>			

189	Сб.1206-01-4	Головка блока правая	1	1	Для руб.Сб503-03-3,Сб303-03-14
190	Сб.1206-02-4	Головка блока левая		1	Для руб.Сб503-03-3,Сб303-03-14
191	Сб.1206-01-5	Головка блока правая	1	1	Для руб.т.Сб503-03-15А, Сб.503-03-21
192	Сб.1206-01-5-02	Головка блока правая для диз Д12АН-650,3КД12Н-520,Р		1	
193	Сб.1206-02-5	Головка блока левая		1	Для руб.т.Сб503-03-15А, Сб.503-03-21
194	Сб.1206-02-5-02	Головка блока левая для диз.Д12АН-650,3КД12Н-520,Р		1	
195	Сб.306-03-3Р1	Подшипник распредвала упор	1	2	Рем.размер по Д
196	Сб.306-03-3Р2	Подшипник распредвала упор	1	2	Рем.размер по Д, L
197	Сб506-04Р1	Подшипник распредвала	6	12	Рем.размер
198	Сб.306-06-3	Клапан впуска	12	24	
199	Сб.506-06-2	Клапан впуска	12	24	С наплав.фаски
200	Сб.306-07-3	Клапан выпуска	12	24	
201	Сб.506-07-2	Клапан выпуска	12	24	С наплав.фаски
202	Сб.506-08-3	Крышка головки правая	1	1	С бок. слив. топлива
203	Сб.506-08-4	Крышка головки правая (алюм) 7Д6-150ММ, 7Д12ММ, 3Д12А-2	1	1	С верх. слив. топлива
204	Сб.506-08-5	Крышка головки правая(чуг)	1	1	С верх. слив. топлива
205	Сб.1206-09-1	Крышка головки левая(алюм) 7Д12ММ, 3Д12А-2		1	С верх. слив. топлива
206	Сб.1206-09-2	Крышка головки левая(чугун)		1	С верх. слив. топлива
207	Сб.1206-12	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой Сб.1206-01-4 и рубашкой Сб.503-03-3	1		Для дизелей выпуска до IV кв 1997г.
208	Сб.1206-12-5	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.1Д12БМС2, 1Д12БС2,2Д12БС2,Д12А-375А, 375Б,525,525А,Д12АС-С2, ПД12А,3Д12А, 3Д12А-1, 7Д12, 7Д12А-1,7Д12А-2	1	1	С рубашкой цил. Сб.503-03-21-01 с голо Сб.1206-01-5 с верхн. сливом топлива выпус. с IV кв 1997г.
209	Сб.1206-12-5-001	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.1Д6-150, 1Д6БА,ВБ,КС,БГС2,БГС2-01, 3Д6С,3Д6С2,7Д6-150,150А, 7Д6-150Аф,ПД6С-150,150А, П7Д6-АФС2,2Д6С2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21 и голов. Сб.1206-01-5 с верхн. сливом топлива выпус. с IV кв 1997г.
210	Сб.1206-12-5-002	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.1Д6Н-250С2, 2Д6Н-250С2, 3Д6Н-235С2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21 с верхн. сливом топлива выпус. с IV кв 1997г.
211	Сб.1206-12-5-003	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.1Д12Н-500С2, 2Д12Н-500С2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-01 с верх сливом топлива выпус. с IV кв 1997г.
212	Сб.1206-12-5-004	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.1Д12-400БС2, 2Д12-400КС2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-01 с верх сливом топлива выпус. с IV кв 1997г.
213	Сб.1206-12-5-005	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.1Д12КС, Д12ДС,Д12В,1Д12В-300,В-300К		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-01 с верх сливом топлива выпус.

					с IV кв 1997г.
214	Сб.1206-12-5-006	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.3Д12А-2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-15А-01
215	Сб.1206-12-5-007	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.7Д12ММ		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-15А-01
216	Сб.1206-12-5-008	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.7Д6-150ММ	1		С рубашкой цил. СБ.503-03-15А
217	Сб.1206-12-5-009	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.1Д6БГС2-02	1		С рубашкой цил. СБ.503-03-21
218	Сб.1206-12-5-010	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.3КД12Н-520, 3КД12Н-520-2, 3КД12Н-520Р		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-01 выпуск с IV кв 1997г.
219	Сб.1206-12-5-011	Блок цилиндр.пр.в сборе с головкой для диз.Д12АН-650		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-15А
220	Сб.1206-13	Блок цил.лев.в сборе с гол Сб.1206-02-4 и руб Сб.503-03-3		1	Для дизелей выпуска до IV кв 1997г.
221	Сб.1206-13-5	Блок цил.лев.в сборе с гол для дизеля 1Д12БМС2,Д12А-375А,375Б,525,525А,3Д12А, 3Д12А-1,7Д12,7Д12А-1,А-2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-02 выпуск с IV кв 1997г.
222	Сб.1206-13-5-001	Блок цил.лев.в сборе с гол для дизел. 1Д12Н-500С2, 2Д12Н-500С2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-02
223	Сб.1206-13-5-002	Блок цил.лев.в сборе с гол для дизел. 1Д12БС2,2Д12БС2, ПД12А,Д12АС2-С2,1Д12-400БС2, 1Д12-400КС2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-02 вып. с IV кв 1997г.
224	Сб.1206-13-5-003	Блок цил.лев.в сборе с гол для диз.1Д12В-300,В-300КС2, 1Д12КС,Д12ДС,Д1В2В.		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-02
225	Сб.1206-13-5-004	Блок цил.лев.в сборе с гол для диз.3Д12А-2		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-15А-02
226	Сб.1206-13-5-005	Блок цил.лев.в сборе с гол для диз.7Д12ММ		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-15А-02
227	Сб.1206-13-5-006	Блок цил.лев.в сборе с гол для диз.3КД12Н-520,520Р		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-21-02
228	Сб.1206-13-5-007	Блок цил.лев.в сборе с гол для диз.Д12АН-650		1	С рубашкой цил. СБ.503-03-15А-02
	<b>Примечание:</b>	1. Для судовых дизелей типа 3Д6,3Д6С,3Д6Н235,3Д12А,3КД12Н-520, 520Р,7Д6-150,7Д6-150АФ,7Д12,7Д12А-1,1Д6БГС2-301,1Д12В-300КС2-301 с требованиями Регистра морского судоходства "Солас", применяются те же блоки цилиндров, что и для обычных дизелей этих марок.			
229	506-17-7Р1	Направляющая клапана	24	48	Рем.размер
230	306-19-2	Втулка пускового клапана	6	12	
231	306-23-1Р1	Седло клапана выпуска	24	48	Рем.размер
232	306-22-1Р1	Седло клапана впуска	24	48	Рем.размер
233	506-30-2	Патрубок отвода воды из го ловки для 1Д6-150,1Д6-150АД 1Д12,Д12А-525,525А,375А,Б	1	1	
234	506-30-6	Патрубок отвода воды для 1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6-150АФ, 7Д6ДС,П7Д6-АФ,1Д12В-300, В-300К,1Д12КС,Д12АС,ПД12А, 7Д12А-1	1	1	
235	506Н-30-6А	Патрубок отвода воды для	1	1	

		1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н,1Д12Н-500			
236	506Н-30-100	Патрубок отвода воды для		1	
		Д12АН-650,3КД12Н-520,520Р			
237	1206-30-3	Патрубок отвода воды для		1	
		3Д12А			
238	1206-35	Патрубок отвода воды из		1	
		левого блока Д12			
239	1206-32	Прокладка под крыку лючка	6	12	При верх.сливе
240	1206Н-35-2	Патрубок отвода воды из		1	
		лев.блока для 1Д12Н-500,			
		3КД12Н-520,520Р			
241	1206-35-100	Патрубок отвода воды лев		1	
		для Д12АН-650			
242	306-48-6	Замок клапанной тарелки	24	48	
243	506-48	Замок клапанной тарелки	24	48	Для Сб506-06/07-2
244	306-60-1	Крышка лючка (крышки гол.)	3	6	С бок. сливом топлива
245	306-65-2А	Пружина клапана большая	24	48	
246	506-65	Пружина клапана большая	24	48	Для Сб506-06/07-2
247	306-66-2А	Пружина клапана малая	24	48	
248	306-71-1	Гайка крепления форсунки	12	24	
249	306-75-3Р1	Втулка наклонного валика	1	2	Рем. размер
250	306-75-3Р2	Втулка наклонного валика	1	2	Рем.размер
251	306-77	Прокладка под крышку лючка	3	6	При бок.сливе топл.
		головки блока			
252	306-83-1А	Прокладка под крышку голов	1	2	
253	306-87	Проклад.под короб.нак.вал.	1	2	
254	506-89-1	Прокладка под фланец впус-	6	12	
		кного коллектора			
255	306-94-5	Крышка головки левого блок		1	При бок.сливе топл.
256	506-100	Кольцо уплотнительное	12	24	Д/штока впус.клап
257	506-116	Прокладка под фланец выпуск	4	8	Для 2-5 фланцев
		кного коллектора			
258	1206Н-116-1	Прокладка под фланец выпуск	2	4	Для 1и6 фланцев
		кного коллектора			
259	306-117	Шайба пружин.тарельчатая	48	96	
260	20-06-60-2	Крышка лючка	6	12	Для сер-2 с вер
261	20-06-77-2	Прокладка под крышку лючка	6	12	сливом топлива
262	1201-81	Гайка сшивной шпильки	24	48	Для блоков
263	20-06-73	Шайба сшивной шпильки	24	48	цилиндра с
264	20-06-111	Кольцо (рез) для сшивн. шпил.	48	96	рубашками типа
265	20-06-152	Сшивная шпилька	24	48	Сб.503-03-21
266	20-06-152Р	Сшивная шпилька(рем. разм)	24	48	Сб.503-03-15А
267	Сб.307-03-1	Шестерня распредвала впуск	1	2	
268	Сб.307-04-1	Шестерня распредвала выпуск	1	2	
269	Сб.507-05-1	Зажим резьбовой	1	1	
270	507-06	Распредвал впуска	1	2	
271	507-15	Распредвал выпуска	1	2	
272	507-21	Распредвал выпуска для	1	2	
		1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н,3КД12Н-520,Р			
		1Д12Н-500,Д12АН-650,2Д12Н			
273	507-450	Гайка распредвала	1	1	
274	507-451	Гайка распредвала	1	2	
		<b>Передача вертикальная:</b>			
275	Сб.508-04-1	Корпус привода топ.насоса	1	1	
276	Сб.308-07-11	Корпус привода генератора	1	1	



277	Сб.508-08	Корпус прив.датч.скор.для 1Д6КС,1Д12КС,7Д6ДС,Д12ДС,В	1	1	Под комп.реле РК-10М
278	Сб.308-09-3	Кожух наклонного валика	1	2	
279	Сб.508-12	Валик с шест.прив.дат.скор 1Д6КС.1Д12КС,7Д6ДС,Д12ДС,В	1	1	
280	Сб. 308-13	Подшипник привода генерат.	1	1	
281	Сб.308-145	Подшипник вертик.валика	1	1	
282	Сб.308-170	Манжета с пружиной	1	1	Д/вала прив.т/н
283	Сб.511-96-3	Манжета с пружиной	1	1	Д/вала прив.ген.
284	308-14-11	Подшипник шестерни наклон- ного валика	1	2	
285	308-24	Прок.под крыш.корп.привода генератора	1	1	
286	508-40	Валик привода топ. насоса	1	1	
287	3308-52	Крышка	1	1	
288	308-63-7	Валик вертикальный	1	1	
289	308-64-2	Шестерня вертикального вал	1	1	
290	308-65-4	Шестерня вертикальн.валика	1	1	
291	508-67-1 или 308-67-1	Валик наклонный	1	2	
292	308-68-2	Шестерня наклонного валика	1	2	
293	308-70-2	Шестерня привода генератор	1	1	
294	508-70	Шестерн.прив.дат.скор.для 1Д6КС,1Д12КС,7Д6ДС,Д12ДС, Д12В	1	1	
295	508-71-1	Валик.привода генератора	1	1	
296	308-93	Прокладка	1	2	
297	308-94-1	Прок.под корп.прив.т/нас.	1	1	
298	308-168	Шестерня привода генератор	1	1	
299	508-169	Рессора	1	1	
300	308-174А	Втулка упл.кожух нак.вал.	1	2	
		<b>Муфта привода генератора:</b>			
301	Сб.509-41-3	Диск с обоймой	1	1	
302	509-45-1	Фланец ведущий	1	1	
303	509-46-1	Фланец ведомый	1	1	При уст.ген.Г-74, Г-731А,Г-732В.
304	509-46-3	Фланец ведомый	1	1	При уст.генер. Г-7802.3701 на диз.вып.с 94-95г.
305	509-46-4	Фланец ведомый	1	1	При зам.ген.Г-74, Г-731А,Г-732В на ген.Г-7802.3701 в диз.вып.до 94-95г
306	509-08-01	Кожух защитный	1	1	-----//-----
		<b>Воздухораспределитель:</b>			
307	Сб.510-01-5	В/распределитель для дизе- лей типа Д6,1Д12,1Д12Б 2Д12Б,Д12АС,ПД12А	1	1	Для указ.диз.Д12 в/пуск на один правый блок
308	Сб.510-01-5-01	В/распределитель для диз. типа Д12 с воздухопуском на два блока кроме дизелей левого вращения.		1	
309	Сб.510-01-5-02	В/распределитель для дизе- лей 3Д12АЛ,3КД12НЛ-520,520Р		1	Лев.вращен.
310	510-06-3	Корпус воздухораспределит.	1	1	

		для диз. типа Д6 и Д12 с в/пуском на один блок			
311	510-06-3-01	Корпус воздухораспределит. для диз. типа Д12 с в/пуск. на два блока		1	
312	510-06-3-02	Корпус воздухораспред. для. ЗД12АЛ, ЗКД12НЛ-520, 520Р		1	Лев. вращен.
313	510-09-4	Диск распределительный для диз. типа Д6 и Д12 с в/пуск на один блок	1	1	
314	510-09-4-01	Диск распред. для Д12 с в/пуск. на два блока		1	
315	1210-07-100	Валик	1	1	
316	20-10-08	Муфта	1	1	
317	20-10-12-1	Пружина	1	1	
<b>Воздухораспределитель для дизелей выпуска до 1994 года:</b>					
318	510-09	Диск распределит. для Д6 и Д12 с в/пуском на один блок	1	1	
319	310-09-1	Диск распределит. для диз. Д12 с в/пуском на два блока		1	
320	310-07	Валик	1	1	
321	310-08	Муфта	1	1	
322	310-12	Пружина	1	1	
<b>Насос водяной:</b>					
323	Сб.511-00-55	Насос водяной для диз. Д6	1		
324	Сб.1211-00-55	Насос водяной для диз. 1Д12Б 1Д12-400, 400Б, 400К, 2Д12Б, 1Д12Н, 3Д12А, Д12АС, ПД12А, 7Д12, Д12А-375, 525, 2Д12Н		1	
325	Сб.1211-00-55-01	Насос водяной Д12А-525А		1	Без раструба.
326	Сб.1211-00-55А	Насос водяной для дизелей 1Д12, 1Д12В-300, В-300К, 1Д12КС, 1Д12БМ, Д12ДС, 1Д12В		1	
327	Сб.511-20-55	Корпус водяного насоса для дизелей типа Д6	1		
328	Сб.1211-20-55	Корпус водяного насоса для диз. типа ЗД12А, 7Д12, 1Д12Б, 1Д12-400Б, 400К, 1Д12Н-500, 2Д12Б, Д12АС, ПД12А, 2Д12Н, 375А, 375Б, 525, 525А.		1	
329	Сб.1211-20-55А	Корпус водяного насоса для диз. типа 1Д12В-300, В-300К 1Д12, 1Д12БМ, 1Д12КС, Д12ДС, В		1	
330	Сб.511-22-55	Валик с крыльчаткой	1	1	
331	Сб.511-27	Краник сливной	1	1	
332	511-04-55	Раструб водяного насоса Д6	1		
333	1211-04-15	Раструб водяного насоса для диз. 1Д12, 1Д12В-300, 1Д12 В-300К, 1Д12КС, Д12ДС, 1Д12БМ		1	
334	1211-04-55-1	Раструб водян. насоса Д12		1	Кроме Д12А-525А
<b>Детали узла уплотнения водяного насоса:</b>					
335	Сб.511-96-3	Манжета с пружиной	1	1	
336	311-13-55	Шайба уплотнения	1	1	Металлографит.

337	311-100-55	Амортизатор	4	4	
338	511-11	Пружина уплотнения	1	1	
339	411-51-2А	Шайба	2	2	
340	411-73-2А	Гофр-сальник	1	1	
341	411-100	Втулка распорная	1	1	
342	511-99	Кольцо упорное	1	1	
		<b>Насос масляный:</b>			
343	Сб.512-00-6-01	Насос масляный	1	1	
344	Сб.312-03-2	Клапан редукционный	1	1	
345	Сб.512-05-3	Корпус маслонасоса	1	1	
346	Сб.512-07-1	Клапан двойной	1	1	
347	Сб.312-35-1Б	Шестерня ведомая	3	3	
348	312-12-4	Пружина редукционного клап	1	1	
349	312-21-52	Валик ведущий	1	1	
350	3312-22	Ось ведомых шестерен	1	1	
351	3312-25	Шестерня ведущая	3	3	
		<b>Фильтр масляный:</b>			
352	Сб.513-00-25	Фильтр масляный для диз. 1Д6БА,1Д6ВБ,1Д6БГ,1Д6КС, 7Д6ДС,7Д6-150АФ,1Д12В-300, В-300К,1Д12КС,Д12ДС,7Д12А-1	1	1	Для диз.без клапана Сб.527-20-5
353	Сб.513-00-25-01	Фильтр масляный для диз. 1Д6-150,150АД,1Д6АД-С2,1Д6Н 2Д6Н,3Д6,3Д6С,3Д6Н,7Д6-150 ПД6С-150,Д12А-375Б,1Д12Б,БМ 400,400К,400Б,2Д12Б,3Д12А, 7Д12,Д12АС,ПД12А,2Д6С2,1Д12,1Д12Н,2Д12Н.	1	1	Для диз.с клапаном Сб.527-20-5
354	Сб.513-00-28	Фильтр масляный для диз. Д12А-525,525А,АН-650		1	
355	Сб.513-00-28-01	Фильтр масляный для диз. ЗКД12Н-520, 520Р		1	
356	513-17-25	Кольцо под крышку	1	1	
357	513-65-2	Пружина	1	1	
358	Без номера	Элем.филт."Нева-6-4-04"	1	1	ТУ24.06.2127-93
		<b>Вентилятор и привод:</b>			
359	Сб.514-00-40	Вентилятор с приводом для дизелей типа 1Д6	1		
360	Сб.1214-00-41	Вентилятор с приводом для диз.1Д12В-300,В-300К,1Д12К		1	
361	Сб1214-00-41-01	Вентилятор с приводом для диз.1Д6Н,2Д6Н,1Д12,2Д12Б	1		Для 1Д6Н,2Д6Н кор.при.Сб514-08
362	Сб1214-00-41-02	Вентилятор с приводом для диз.1Д12БМ		1	
363	Сб.1214-00-40	Привод вентилятора для диз 1Д12-400,400К,1Д12Н-500,2Д12Н		1	
364	Сб1214-00-40-01	Привод вентил.для 1Д12Б		1	
365	Сб.1214-00-37	Привод вентилятора для диз Д12А-375А,375Б,525А		1	
366	Сб1214-00-37-01	Привод вент.для 1Д12-400Б		1	
367	Сб.514А-00	Опора передняя для П7Д6АФ	1		
368	Сб.1214А-00	Опора перед.для Д12А-525		1	
369	Сб.1214А-00-30	Привод вент.для 2Д12Б-01, Д12АС,ПД12А		1	

370	Сб.1214-00-68	Валоповорот.устр.для Д12В		1	
371	Сб.1214-00-102	Привод вент. Д12АН-650		1	
372	Сб.514А-01	Корпус перед.опор. П7Д6АФ-С2	1		
373	Сб.514-08	Корпус привода вентилятора для дизелей типа 1Д6,1Д6Н, 2Д6Н, 2Д6С2.	1		Входит в Сб.514-01
374	Сб.1214-01-5	Корпус привода вентилятора для диз.1Д12,1Д12Б,2Д12Б, 1Д12В-300,В-300К,1Д12КС, Д12ДС,Д12А-525А,375А,375Б, 1Д12БМ,1Д12Н-500,1Д12-400К		1	
375	Сб.1214-01-102	Корпус прив. вент. Д12АН-650		1	
376	Сб.1214А-02	Корпус привода вентилятора для диз. Д12-525,Д12АС, ПД12А,2Д12Б-01		1	
377	Сб.514-01	Корпус привода вентилятора в сборе для диз.типа 1Д6, 1Д6Н,2Д6Н,2Д6С2	1		
378	Сб.1214-08	Корпус привода вентилятора в сборе для диз.типа 1Д12, 2Д12Б,Д12А-525А,375А,375Б, 1Д12Н-500,1Д12-400К		1	
379	Сб.1214-08-102	Опора перед Д12АН-650		1	
380	Сб.514-07-4	Валик привода вентилятора	1	1	Кр.525,Д12АС, ПД12А,2Д12Б-01
381	Сб514-104-4	Валик привода вентилятора в сборе с подшипниками	1	1	Кр.525,Д12АС, ПД12А,2Д12Б-01
382	Сб514-104-102	Валик прив. вент. Д12АН-650		1	
383	Сб.514-105	Шкив вентилятора для диз. типа 1Д6	1		
384	Сб.1214-05	Шкив вентилятора для диз. типа 1Д12,1Д6Н,2Д6Н.		1	Кроме диз.1Д12Б, 1Д12-400Б,К,1Д12Н-500,2Д12Б-01,2Д12Н.
385	Сб.514-106	Шкив натяжной для диз.1Д6	1		
386	Сб.1214-04	Шкив натяжной для дизелей типа 1Д12,1Д6Н,2Д6Н,2Д12Б		1	Кроме диз. 1Д12-400Б,К 1Д12Н-500, 2Д12Б-01,
387	514-10-6	Крыльчатка вентилятора для дизелей типа 1Д6	1		
388	1214М-10-4	Крыльчатка вентилятора для дизелей 1Д12,1Д12БМ,2Д12Б, 1Д6Н,2Д6Н.		1	
389	1214-10-18	Крыльчатка вентилятора для диз.1Д12В-300,В-300К,1Д12КС		1	
390	1214-12-4	Балка привода вентилятора для диз.типа 1Д6,1Д6Н,2Д6Н 1Д12В-300,В-300К,1Д12КС, 1Д12БМ,2Д12Б,1Д12,2Д6С2.	1	1	
391	524-10-1	Балка привода вентилятора для диз.1Д12-400,400Б 400К Д12АС,ПД12А,2Д12Б=01		1	
392	524-14-3	Рессора для Д12АН-650		1	
393	514-14-3	Валик вентилятора для диз. типа 1Д6	1		
394	1214-14-5	Валик вентилятора для диз.		1	

		1Д12В-300,В-300К,1Д12КС			
		2Д12Б,1Д6Н,2Д6Н,1Д12,БМ			
395	514-20-2	Шкив вентилятора для д.1Д6	1		
396	1214-20-8	Шкив вентилятора для диз.		1	
		1Д12В-300,В-300К,1Д12КС,			
		2Д12Б,1Д6Н,2Д6Н,1Д12БМ.			
397	1214-28-6	Болт натяжного шкива	1	1	
398	514-29-40	Шкив нижний для диз.1Д6	1		
399	1214-29-40	Шкив нижний для диз.1Д12-400,		1	
		400К,1Д12Н-500,1Д12Б			
400	1214-29-41	Шкив нижний для диз.1Д12БМ		1	
		1Д12В-300,В-300К,1Д12КС,			
		2Д12Б,1Д6Н,2Д6Н.1Д12			
401	514-34	Гильза	1	1	Креп.втул.514-107
402	514-35	Рессора	1	1	
403	514-36	Прокладка(под корп.привода	1	1	
404	514-37	Прокладка	1	1	
405	514-73-1	Шкив натяжной для диз.1Д6	1		
406	1214-73-1	Шкив натяжной для диз.типа		1	
		1Д12,1Д6Н,2Д6Н			
407	514-74-1	Валик натяж.шкива для 1Д6	1		
408	1214-74	Валик натяжного шкива для		1	
		диз.типа 1Д12,1Д6Н,2Д6Н			
409	514-107	Втулка уплотнен.плавающая	1	1	Упл.цент.под.масл
410	584Л-75	Втулка упл.(запрес.в опору	1	1	Взамен 514-33
411	305-33-1	Замок (для плав.втулки)	1	1	
412	556-14	Болт М10х30	6	6	Креп.ниж.шкива
		<b>Муфта гибкая:</b>			
413	Сб.516-00	Муфта гибкая 1Д6-150,7Д6-150	1		Сб.У07-16-00-1
		Взамен предл. Сб.У07-16-00-1			(расшифр.см.ниже)
414	Сб.1216-00	Муфта гибкая для дизелей		1	
		Д12АС,ПД12А,1Д12,1Д12-400			
415	516-03-1 или	Диск гибкой муфты	33	50	Толщина 0,4 мм
	516-03-1-01 или		27	40	Толщина 0,5 мм
	516-03-1-02		23	33	Толщина 0,6 мм
		<b>Форсунка:</b>			
416	Сб.517-00-7	Форс.Д12АН-650,3КД12Н-520,Р		12	Рас.Сб517-01-6-01
417	Сб.517-00-8	Форсунка для диз.Д6,Д12	6	12	С боковым сли-
418	Сб.517-00-8-01	Форсунка для диз.Д6Н,Д12Н	6	12	вом топлива из форс.
419	Сб.517-00-10	Форсунка для дизелей типа	6	12	С верхним сливом
		Д6 и Д12 серии 2,включая			топлива
		судовые с требованиями			
		М/Регистра ("Солас")			
420	Сб.517-00-10-01	То же для Д6Н,Д12Н серии 2	6	12	С верхним сливом
421	Сб.517-01-1	Распылитель для диз Д6,Д12	6	12	7х0,25х140
422	Сб.517-01-2	Распыл.для диз.Д6Н,Д12Н	6	12	8х0,3х140
423	Сб.517-01-6-01	Расп.Д12АН-650,3КД12Н-520		12	8х0,3х140
424	Сб.517-02-6	Штанга форсунки	6	12	
425	Сб.317-33-1	Фильтр щелевой	6	12	
426	517-13-8	Корпус форсунки	6	12	
427	517-23-1	Гайка распылителя	6	12	
428	517-24-6	Гайка пружины	6	12	
429	317-22	Кольцо уплотнительное	6	12	
430	517-50	Колпак	6	12	Для форсун Сб517-
431	523-94	Прокладка (под колпак)	6	12	00-10/10-01

432	20-17-15	Пружина форсунки	6	12	
433	20-17-25	Контргайка	6	12	
434	20-17-36	Шайба пружины	6	12	
		<b>Коллектор выпускной:</b>			
435	Сб.518-01-4	Коллектор выпускной для диз.Д6,Д12	1	2	
436	Сб.1218Н-01	Коллектор выпускной для диз.ЗД6Н,1Д6Н,2Д6Н	1		
437	Сб.1218Н-01-100-1	Коллектор выпук.прав.для диз.Д12АН-650,ЗКД12Н-520,Р		1	
438	Сб.1218Н-02-100-1	Коллектор выпускной левый диз.Д12АН-650,ЗКД12Н-520,Р		1	
439	Сб.1218-05-2	Патрубок для диз.типа ЗД12		1	Объедин.колено
440	518-12-1	Прокладка (под торц.крышку)	1	2	
441	1218-13-2	Крышка (подсоед.слива во- ды из вып.коллек.в рубашку т.Сб503-03-21 кроме.диз. серии-2,предназ.для агрегатов с системой подогрева)	1	2	На колекторе со стороны маховика
442	1218-13-5	Крышка (подсоед.слива воды из вып.коллек.к рубашке типа Сб503-03-21 прав.блока) для диз.типа Д6,Д12	1	1	На рубашке блока со стороны маховика
443	1218-13-5-01	То же левого блока Д12		1	-----//-----
444	1218-13-5-02	То же прав.блока для диз. типа Д12Н	1	1	-----//-----
445	1218-13-5-03	То же лев.бл. Д12Н		1	-----//-----
446	1218-37-4	Шланг (слив воды из коллек в рубашку Сб503-03-21)	1	2	
447	1218-40-100	Штуцер (для шлан.1218-37-4): для диз. Д6 и Д12 для диз. Д6Н и Д12Н	2 3	4 6	
448	1203-23-51	Патрубок подв.воды к прав. вып.коллек.для диз.серии-2 предназ.д/агрегатов с сис- темой подогрева	1	1	
449	1203-24-51	То же для лев.коллектора		1	
450	518-14-2	Патрубок правый	1	1	
451	518-14-3	Патрубок правый для диз. 1Д6БА,1Д6ВБ,1Д6КС,7Д6ДС, 1Д12В-300,1Д12КС,Д12ДС,В	1	1	
452	1218-14-1	Патрубок левый для диз.Д12		1	
453	1218-14-2	Патрубок левый для дизелей 1Д12В-300,1Д12КС,Д12ДС,В		1	
454	1218Н-14-1	Патрубок для диз.1Д12Н-500		1	
455	303-14-2	Прокладка	4	8	
456	303-15-2	Патрубок	1	2	
		<b>Коллектор впускной:</b>			
457	Сб.519-01-3	Коллектор впускной правый для диз.1Д6-150,1Д6-150АД, 1Д12,1Д12БМ,1Д12-400Б,400К 1Д12Б,2Д12Б,1Д6АД-С2,2Д6С2	1	1	
458	Сб.519-01-9	Коллектор впуск.прав.для 7Д6-150АФ,ЗД6С,7Д6,ЗД12А,	1	1	

		7Д12,7Д12А-1,ПД6С,П7Д6-АФ			
459	Сб.519-01-10	Коллектор впускной правый для диз.1Д6БА,1Д6ВБ,1Д6БГ, 1Д6КС,7Д6ДС,3Д6,1Д12В-300, В-300К,1Д12КС,Д12ДС,7Д6ДС Д12АС,ПД12А,Д12В.	1	1	
460	Сб.519Н-01-2	Коллектор впускной правый для диз.3Д6Н,1Д6Н,2Д6Н	1	1	
461	Сб.1219А-06-4	Коллектор впускной левый для диз.1Д12,1Д12-400Б, 400К,1Д12БМ,1Д12Б,2Д12Б		1	
462	Сб.1219-06-2	Коллектор впускной левый для диз.1Д12В-300,В-300К, 1Д12КС,Д12ДС,3Д12А,7Д12, Д12АС,ПД12А,7Д12А-1		1	
463	Сб.519-20	Колпак решетчатый для диз. 3Д6,3Д6С,7Д6-150,3Д12А,7Д12, ПД6С-150	1	1	
		<b>Трубопровод масляный:</b>			
464	Сб.520-01-7	Труба от фильтра к картеру для диз.3Д6,3Д6С,7Д6-150, 1Д6-150,1Д6-150АД,1Д6АД-С2, ПД6С2,2Д6С2.	1		
465	Сб.520-01-10	То же для диз.1Д6БА,1Д6ВБ 1Д6БГ,1Д6КС,7Д6-150АФ,7Д6ДС	1		
466	Сб.520-01-17	То же для 3Д6СН-235	1		
467	Сб.520Н-01-21	То же для 3Д6Н, 1Д6Н, 2Д6Н.	1		
468	Сб.1220-01-25	То же для диз.1Д12,1Д12Б, 1Д12БМ,1Д12-400Б,400К,3Д12 7Д12,2Д12Б,Д12АС,ПД12А, Д12А-375А,375Б		1	
469	Сб.1220-01-26	То же для диз.1Д12В-300 В-300К,1Д12КС,Д12ДС,7Д12А-1		1	
470	Сб.1220-01-27	То же для диз.Д12А-525,525		1	
471	Сб.1220Н-01-28	То же для диз.1Д12Н-500,2Д12Н		1	
472	Сб.1220Н-01-29	То же для диз.Д12АН-650 3КД12Н-520,3КД12Н-520Р		1	
473	Сб 520-02-10-01	Труба от маслососа к фил тру для диз. типа Д6	1		
474	Сб1220-02-12-01	То же для диз.типа Д12		1	
475	Сб.520-04	Труба сливная правая для дизелей Д6,Д12	1	1	
476	Сб.1220Н-04-2	То же для диз.1Д12Н-500,2Д12Н		1	
477	Сб.1220Н-04-10	То же для диз.Д12АН-650 3КД12Н-520,3КД12Н-520Р		1	
478	Сб.1220-05	Труба сливная левая диз. Д12		1	
479	Сб.1220Н-05-2	То же для диз.1Д12Н-500,2Д12Н		1	
480	Сб.1220Н-05-10	То же для диз.Д12АН-650 3КД12Н-520,Р		1	
481	Сб.1220-06	Труба подвода масла к приводу генератора		1	
482	Сб.1220-06-1	Труба подв.масла к привод. дат.скор.диз.1Д12КС,Д12ДС		1	
483	Сб.1220Н-07-2	Труба для 1Д12Н, 2Д12Н.		1	
484	Сб.1220Н-07-103	Труба для Д12АН-650,		1	

		3КД12Н-520,3КД12Н-520Р			
485	Сб.520-08-1	Труба подв.масла к МЗН	1	1	
486	Сб.1220Н-08-103	Труба для Д12АН-650,Н-520,Р		1	
487	Сб.520-09-5-01	Труба отвод.масла от МЗН	1	1	
488	Сб.520Н-10-11	Труба подвода масла к ТКР для 1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н	1		
489	Сб.1220Н-10-2	Труба для 1Д12Н-500		1	Подвод масла
490	Сб.1220Н-10-103	Труба для Д12АН-650,Н-520,Р		1	к ТКР
491	Сб.1220Н-13-103	Труба для Д12АН-650,Н-520		1	Слив масла
492	Сб.1220Н-15-103	Труба для Д12АН-650,Н-520		1	из ТКР
493	Сб.1220Н-19-2	Труба для 1Д12Н,2Д12Н		1	
494	Сб.520-32-2	Труба подвода масла к рас- предвалам	1		
495	Сб.520-32-3	Труба подв.масла к распред валам для диз.1Д6КС,7Д6ДС	1		
496	Сб.1220-32	Труба подво.масла к р/ва- лам правая для диз.Д12		1	
497	Сб.1220-33	Труба подв.масла к распред валам для1Д12В-300,В-300К, 1Д12КС,1Д12Б,БМ,2Д12Б,Д12ДС		1	
498	Сб.1220-33-1	То же для др.дизелей Д12		1	
499	320-57-2А	Втулка уплот.труб слива мас	1	2	
500	320-59-2А	Прок.под фл.труб слива мас	1	2	
501	Сб.320-100	Клапан запорный	1	1	
502	Сб.520-120-5	Труба к клапану остановки для диз.Д6	1		Кроме диз.1Д6БА, ВБ,БГ,КС,7Д6ДС 7Д6-150АФ
503	Сб.1220-190	Патрубок для устан. датчиков термом. и реле темпер. масла для 1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6ДС, 7Д6-150АФ,1Д12В-300,В-300К, КС,Д12ДС,7Д12А-1.		1	Устан. на выходе масла из маслян. насоса.
		<b><u>Трубопровод водяной:</u></b>			
504	Сб.521-04-5	Хомут для водяных трубо- проводов	6	12	16 шт.для Д12АН-650, Н-520, Н-520Р
505	321-20	Шланг дюритовый	3	6	8 шт.для Д12АН-650, Н-520,Н-520Р
506	521-06-4	Труба от в/насоса к блоку для дизелей Д6	1		При рубаш.бл. Сб503-03-3 или Сб.303-03-14
507	521-06-7	То же	1		При рубаш.бл. Сб503-03-15А/21
508	Сб.521-01	То же для диз.1Д6БА,1Д6ВБ, 1Д6КС,7Д6ДС,7Д6-150АФ	1		При рубаш.бл. Сб503-03-3 или Сб303-03-14
509	Сб.521-01-7	То же	1		При рубаш.бл. Сб503-03-15А/21
510	1221-06-4	Труба от в/нас.к прав.блок для всех диз.типа Д12кроме 1Д12В-300,1Д12КС,БМ,2Д12Б Д12ДС,7Д12А-1,АН-650,Н-520		1	При рубаш.бл. Сб503-03-3 или Сб303-03-14
511	1221-06-7	То же		1	При рубаш.бл.типа Сб503-03-15А/21
512	Сб.521-01-01	Труба от в/н к пр.бл.для 1Д12В-300,1Д12КС,Д12ДС,		1	При рубаш.бл. Сб303-03-14 или



		7Д12А-1			С6503-03-3
513	Сб.521-01-7-01	То же		1	При рубаш.бл.типа С6503-03-15А/21
514	Сб.1221-02	Труба от в/н к прав.блоку для диз.1Д12БМ		1	При руб.бл.типа С6503-03-3
515	Сб.1221-02-7	То же		1	При руб.бл.типа С6503-03-15А/21
516	1221-10-4	Труба от в/насоса к левому блоку для всех диз.типа Д12 кроме Д12АН-650,3КД12Н-520		1	При рубаш.блока С6503-03-3 или С6303-03-14
517	1221-10-7	То же			При руб.бл.типа С6503-03-15А/21
518	521Н-03-10	Труба подвода воды к ТКР для диз.1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н	1		При руб.блока С6503-03-3 или
519	Сб.521Н-30-1	То же			При руб.бл.типа С6503-03-15А/21
520	Сб.521Н-13-2	Патруб.отбора воды из блок на ТКР для 1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н	1		При руб.бл.типа С6503-03-3
521	1218-13-2	Патруб.обора воды из блок. на ТКР для диз.Д6Н,Д12Н	1	2	При руб.бл.типа С6503-03-15А/21
522	1221Н-28	Труба подвода воды к ТКР правого блока 1Д12Н-500 2Д12Н-500		1	При руб.бл.типа С6503-03-3 С6503-03-14
523	Сб.1221Н-28-103	То же.		1	При руб.бл.типа С6503-03-15А/21
524	1221-33	Труба подвода воды к ТКР левого блока 1Д12Н, 2Д12Н-500.		1	При руб.бл.типа С6503-03-3 С6503-03-14
525	Сб.1221Н-33-103	То же.		1	При руб.бл.типа С6503-03-15А/21
<b>Для дизелей Д12АН-650,3КД12Н-520,3КД12Н-520Р:</b>					
526	Сб.1221-03-7	Труба от в/насоса к право- му блоку		1	
527	Сб.1221-04-7	То же к левому блоку		1	
528	1221-24-7	Труба перепуска воды меж- ду блоками		1	
529	Сб.521-04-5	Хомут для дюрит. соединен.		16	
530	1221Н-28-103	Труба подвода воды к ТКР правого блока		1	
531	1221Н-33-103	То же левого блока		1	
532	1218-13-2	Патрубок отвода воды из блока на ТКР		2	
533	321-20	Шланг для соедин. трубопровод.		8	
<b>Для дизелей 2Д12БС2,2Д12БС2-01 с муфтой сцепления Сб.526-01-14:</b>					
534	Сб.1221-06-14	Труба от в/н к прав.блоку		1	
535	1221-10-7	Труба от в/н к лев. блоку		1	
536	Сб.1221-08-1	Труба подвода воды к муфте		1	При руб.бл.типа
537	Сб.1221-09-1	Труба отвода воды от муфты		1	С6503-03-15А,
538	Сб.1221-25	Патруб.подвода воды к кол- лектору (от муфты)		1	С6503-03-21
539	1221-311	Труба подв.воды к муфте (промежуточная)		1	
540	413-94А	Прокладка		6	
541	520Н-09	Шланг		3	

542	321-09	Шланг		1	
543	Сб.520Н-09	Хомут		6	
544	Сб.521-04-5	Хомут		2	
<b>Для дизелей 2Д6Н-250 с муфтой сцепления Сб.526-01-14:</b>					
545	Сб.521-06-14	Труба от в/н к блоку	1		
546	Сб.521-38	Труба подвода воды к муфте	1		При руб.блока
547	Сб.521-39	Труба отвода воды от муфты	1		С6503-03-15А,
548	521-31	Труба подвода воды к муфте (промежуточная)	1		С6503-03-21
549	413-94А	Прокладка	6		
550	Сб.520Н-08	Хомут	4		
551	520Н-09	Шланг	2		
<b>Для дизелей 2Д12Н-500С2 с муфтой сцепления Сб.1226-01-14:</b>					
552	Сб.521-06-14	Труба от в/н к прав. блоку		1	
553	1221-10-7	Труба от в/н к левому блоку		1	
554	Сб.1221-08-1	Труба подвода воды к муфте		1	
555	Сб.1221-09-1	Труба отвода воды от муфты		1	
556	Сб.1221-25	Птруб. подвода воды к кол- лектору от муфты		1	
557	Сб.1221-28-11	Трубка		1	
558	Сб.1221-33-11	Трубка		1	
559	Сб.521-04-5	Хомут		8	
560	Сб.520Н-08	Хомут		10	
561	Сб.У23-11-02-1	Хомут		4	
562	1221-31	Труба подвода воды к муфте промежуточная		1	
563	520Н-09	Шланг		5	
564	321-20	Шланг		4	
565	321-30-5	Шланг		2	
<b>Детали подвода и отвода охлаждающей жидкост к реверс-редуктору Сб.1225-00-5 дизелей типа 3Д12А:</b>					
566	1221-11-3	Труба подвода охлаж.жидкос ти к р/редуктору (правая)		1	
567	Сб.1221-23-1	Труба отвода охлаж.жидкос- ти от р/редуктора (левая)		1	
568	3303-20	Патрубок правый		1	На рубашке блока
569	1218-20-1	Патрубок		1	На коллекторе
570	3321-09	Шланг для соединения труб		4	
571	Сб.521-18-5	Хомут для крепления шланга		8	
572	514-49	Пробка		1	
573	355-06	Кольцо уплотнительное		1	
574	538-54-2	Хомут подвесной		3	
575	520-146-2	Прокладка под хомут		3	
<b>Трубопровод воздушный:</b>					
576	Сб.522-13-1	Клапан пусковой для Д6 и Д12	6	6/12*	Кроме 1Д12-400, К,Б,1Д6БГС2-02 . *6шт.для диз.с в/пус.на 1 блок и 12шт.на 2 блока
577	Сб.522-15-8	Воздухопровод пусковой для дизелей Д6	1		
578	Сб.1222-15-100	Воздухопровод пусковой пра-		1	Для диз.1Д12,1Д12Б,

		вого блока для диз.Д12			2Д12Б,Д12АС,ПД12А
					в/пуск на 1блок
579	Сб.1222-14-100	То же левого блока для Д12		1	
580	Сб.1222-14-100-01	То же для Д12А-375А,375Б, 525 ,525А		1	
581	Сб.1222Л-14-20	То же левого блока для диз ЗД12АЛ,ЗКД12НЛ-520,520Р		1	
582	Сб.1222-110	Труба подв.воздуха к в/рас пред.для 1Д12В-300,В-300К, 1Д12КС,Д12ДС		1	
583	322-36-1	ружина пускового клапана	6	12	
<b>Топливопровод высокого давления:</b>					
<b>Для дизелей без требований Морского Регистра с боковым сливом топлива из форсунок (выпуск до IV кв. 1997г.)</b>					
584	Сб.523-01-1/06-2	Трубки нагнетательные (прямые)для диз.Д6	1		Комплект
585	Сб.1223-01/12	То же для диз. Д12		1	Комплект
586	Сб.1223Л-01/12	То же для диз.ЗД12АЛ,НЛ-52		1	Комплект
587	Сб.523-07-1	Трубка отвода топлива из форсунок для Д6,Д12	1	1	
588	Сб.523-08/09-1	Трубки нагнетательные ( с планками) для диз.Д6	1		Комплект
589	Сб.523-10-1	Трубка отвода топлива для Д6,Д12	1	1	
590	Сб.1223-33/36	Трубки нагнетательные ( с планками) для диз.Д12		1	Комплект
591	Сб.1223Л-33/36	То же для ЗД12АЛ,ЗКД12НЛ- 520,ЗКД12Н-520Р		1	Комплект
592	Сб.1223-37-6	Трубка отвода топ.для диз. 1Д12,1Д12-400,400Б,400К		1	
593	Сб.1223-39	Трубка слива топ.промежут.		1	
594	523-31-1А	Кольцо уплотнительное (ТВД	12	24	
<b>Для дизелей с требованиями Морского Регистра</b>					
595	Сб.523-01-8/8-05	Трубки нагнетательные (прямые) для диз.Д6	1		Комплект
596	Сб.523-08/09-8	То же с планками для Д6	1		Комплект
597	Сб.1223-01-8/ /8-11	Трубки нагнетательные (прямые)для диз.Д12		1	Комплект
598	Сб.1223-33/36-8	То же с планками для Д12		1	Комплект
599	Сб.1223Л-01-8/ 8-11	Трубки нагнетательные (прямые) для ЗД12АЛ,ЗКД12НЛ		1	Комплект
600	Сб1223Л-33/36-8	То же с планками для ЗД12А ЗКД12НЛ-520,ЗКД12Н-520Р		1	Комплект
601	Сб.523-07-1	Труб.отв.топ.из лев блока		1	
602	Сб.523-10-3	Труб.промеж.(соед.с т/н)	1		
603	Сб.523-91	Трубка отвода топлива для диз. 1Д6БГ,7Д6-150АФ	1		
604	Сб.1223-91	Труб.отв.топ.из пр.блока		1	
605	Сб.1223-94	Труб.слива топ.из форсунок прав.блока		1	
606	Сб.1223-94-01	То же пр.блока ЗКД12Н-520		1	
607	Сб.523-95	Труб.слив.топ.из форсунок	1		
608	Сб.1223-95	То же левого блока		1	
609	Сб.523-96	Трубка соединительная	1	1	

610	Сб.1223-37-6	Труб.отвода топ.из прав. блока ЗКД12Н-520		1	
611	Сб.1223-39	Трубка промежуточная		1	
612	Сб.523-101	Обратный клапан	1	1	
613	523-31-1А	Кольцо (уплотнение ТВД)	12	24	
614	523Т-74	Зажим	1		
615	320-37	Зажим (креп. сливных труб)	12	24	
616	506-100	Кольцо	6	12	
617	529-31	Шайба (уплот.зажима )	12	24	
<b>Для дизелей без требований Морского Регистра с верхним сливом топлива из форсунок (выпуск с IV кв. 1997г.)</b>					
618	Сб.523-01-6/6-05	Трубки нагнетаельные (прямые)для Дб	1		Комплект
619	Сб.323-01/12-5А	Трубки нагнетаельные (прямые) для Д12		1	Комплект
620	Сб.1223Л-01-6/6-11	Трубки нагнетаельные (прямые) для ЗД12АЛ,ЗКД12НЛ		1	Комплект
621	Сб.523-08/09-6	Трубки нагнетательные с планками для Дб	1		Комплект
622	Сб.323-33А/36А	Труб.нагнетательные с планками для Д12		1	Комплект
623	Сб.1223Л-33/36-6	Трубки нагнет. с планками для ЗД12АЛ, ЗКД12НЛ		1	Комплект
624	Сб.523-07-3	Трубка слива топ.(средняя)	1		
625	Сб.523-10-3	Трубка слива топлива (соед со сливом из т/н) для Дб	1		
626	Сб.1223-37-7	Трубка слива топ.(правая)		1	
627	Сб.1223-38-2	Трубка слива топ.(левая)		1	
628	Сб.20-23-63	Трубка слива топ.(крайняя)	2	2	
629	Сб.20-23-74	Трубка слива топлива	2	4	
630	523-31-1А	Кольцо (уплотнение ТВД)	12	24	
631	523Т-74	Зажим (креп.трубки на т/н)	1		
632	506-100	Кольцо	12	24	
633	320-37	Зажим (креп.труб.слива топ)	6	12	
634	529-31	Шайба (уплот.зажима кр.тр.	12	24	
635	У36-17-55	Шланг	4	10	
<b>Примечание:</b>		1. Комплект Сб.523-01-6/6-05 расшифровывается:			
		Сб.523-01-6 - трубка 1-го цилиндра;			
		Сб.523-01-6-01 - трубка 2-го цилиндра;			
		Сб.523-01-6-02 - трубка 3-го цилиндра;			
		Сб.523-01-6-03 - трубка 4-го цилиндра;			
		Сб.523-01-6-04 - трубка 5-го цилиндра;			
		Сб.523-01-6-05 - трубка 6-го цилиндра.			
		Комплект Сб.1223Л-01-6/6-11, Сб.523-01-8/8-05, Сб.1223-01-8/8-11			
		Сб.1223Л-01-8/8-11 расшифровывается аналогично но применительно к 6 и 12-ти цилиндровым дизелям.			
		2. Дизели 7Дб-150, 7Дб-150А с Сертификатом Морского Регистра разрешено выпускать без мероприятий противопожарной безопасности (ТВД без чехлов), так как они поставляются на замену выработавших ресурс в ранее выпускавшихся дизель-генераторах ДГ-100 (У11) и ДГ-100/1 (У07).			
		<b>Реверс-редуктор:</b>			
636	Сб.525-01-13	Р/редуктор 1:2,04 для диз.	1	1	Взамен р/р

		ЗД12А,ЗД6Н			Сб1225-00-5, Сб1225Н-00
637	Сб.525-01-13-001	Р/редуктор 1:2,04 для диз. ЗД12АЛ,ЗД6НЛ	1	1	-----//-----
638	Сб.525-01-13-010	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД12А,ЗД6Н	1	1	Взамен р/р Сб1225-00-5-01, Сб1225Н-00-01
639	Сб.525-01-13-011	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД12АЛ,ЗД6НЛ	1	1	-----//-----
640	Сб.525-01-13-004	Р/редуктор 1:2,04 для диз. ЗД6,ЗД6С	1		Взамен р/р Сб525-00-4/00-7
641	Сб.525-01-13-005	Р/редуктор 1:2,04 для диз. ЗД6Л,ЗД6СЛ	1		-----//-----
642	Сб.525-01-13-014	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД6,ЗД6С	1		Взамен р/р Сб525-00-4-01/7-01
643	Сб.525-01-13-015	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД6Л,ЗД6СЛ	1		-----//-----
644	Сб.525-01-13-040	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД6,ЗД6С2 (задн. ход 1:2,61)	1		Взамен Сб.525-00-4-01
645	Сб.525-01-13-041	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД6Л,ЗД6ЛС2 (задн. ход 1:2,61)	1		-----//-----
	<b>Примечание:</b>	1. Реверс-редукторы типа Сб.525-00-7 и Сб.1225-00-5 выпускались в алюминированном, а Сб.525-00-4 и Сб.1225-00 в чугунном корпусе.			
		2. Для вновь выпускаемых с 95г. дизелей типа ЗД6С2,ЗД6С,ЗД6Н-235С2 и ЗД12А применяются реверс-редукторы: Сб.525-01-13 - редукция 1:2,04 правый, Сб.525-01-13-001 - 1:2,04 левый, Сб.525-01-13-010 - 1:2,95 правый, Сб.525-01-13-011 - 1:2,95 левый, Сб.525-01-13-040 - 1:2,95 передний ход и 1:2,61 на задний ход правый и Сб.525-01-13-041 - 1:2,95 передний ход и 1:2,61 на задний ход левый.			
		3. Реверс-редукторы типа Сб.525-01-13-040 и Сб.525-01-13-041 с редукцией 1:2,95 на передний ход и 1:2,61 на задний ход в запасные части выпускаются только для замены в дизелях ЗД6 и ЗД6Л выпуска до 1995г. в обоснованных случаях.			
		4. Для соединения указанных в пп 637-646 реверс-редукторов с ранее выпущенными дизелями (до 1995г.) необходимо дополнительно заказать:			
646	525-16-111	Полумуфта ведущая		1	
647	525-16-401	Полумуфта ведущая	1		
648	525-16-402	Кольцо стопорное	1		
649	525-16-13	Крышка	1	1	При отсутств. на р-ред
650	556-16А	Болт М6х14	3	3	Крепление крышки
651	353-23	Шайба 6Т65Г05 ГОСТ6402-70	3	3	525-16-13
652	У36-16-14-2	Вкладыш	16	20	
653	У36-16-15-2	Кольцо стопорное		1	
654	556-11-1	Болт М14 х 40	12	12	
655	Без чертежа	Шайба 14ОТ65Г019 ГОСТ 640	12	12	
656	ТКП-60/ЗМ-4	Термометр (длина капил-4м)	1	1	Для местн. щитка упр.
657	ТКП-60/ЗМ-12	Термометр(длина капил-12м)	1	1	Для дист. пульта упр.
658	ДМ-60С-4	Манометр (длина капил-4м)	1	1	Для мест. щит. управ.
659	ДМ-60С-12	Манометр (длина капил-12м)	1	1	Для дист. пульта упр.
	<b>Примечание:</b>	Для главных судовых дизелей типа ЗД6, и ЗД12А выпущенных с			

		реверс-редуктоами типа СБ.525-01-13 (после 1995г.), в случаях			
		замены реверс-редуктора, его необходимо заказать в следующих			
		типоисполнениях (без деталей поз. 647 - 670).			
	Сб.525-01-13	Р/редуктор 1:2,04 для диз. ЗД6С2,ЗД6С,ЗД6Н,типа ЗД12А	1	1	Правый
	Сб.525-01-13-001	Р/редуктор 1:2,04 для диз. ЗД6ЛС2,ЗД6СЛ,ЗД6НЛ,т.ЗД12АЛ	1	1	Левый
	Сб525-01-13-010	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД6С2,ЗД6С,ЗД6Н,типа ЗД12А	1	1	Правый
	Сб525-01-13-011	Р/редуктор 1:2,95 для диз. ЗД6ЛС2,ЗД6СЛ,ЗД6НЛ,т.ЗД12АЛ	1	1	Левый
	Сб525-01-13-040	Р/редуктор 1:2,95 п/х 1:2,61 з/х для дизел. ЗД6, ЗД6С2	1	1	Правый
	Сб525-01-13-041	Р/редуктор 1:2,95 п/х 1:2,61 з/х для дизел. ЗД6Л, ЗД6ЛС2	1	1	Левый
		<b>Запасные части для реверс-редукторов</b>			
		<b>Сб.525-00-4, Сб.525-00-7, Сб. 1225-00-5, Сб.1225Н-00:</b>			
660	Сб.525-02-1	Ролик включения ЗД6,ЗД6С	6		
661	Сб.1225-02-4	Муфта реверс.для ЗД12А,ЗД6	1	1	
662	Сб.525-03-4	Барaban муфты	1		
663	Сб.1225-03-2	Барaban муфты дляЗД6Н,ЗД12	1	1	
664	Сб.525-04-1	Диск трения	2/1*	1	*для ЗД6Н-1шт.
665	Сб.1225-05	Диск трения переднего хо- да для ЗД6Н,ЗД12А	1	1	
666	Сб.1225-06-1	Ролик включения для ЗД6Н, ЗД12А	6	6	
667	Сб.525-07-1	Кронштейн с пальцами	12	12	
668	Сб.1225-08-3	Вал п/х для ЗД6Н и ЗД12А	1	1	
669	Сб.525-09-6	Бугель в сборе с подшипик.	1	1	
670	Сб.1225-10	Фланец промежуточный для ЗД6Н,ЗД12А	1	1	
671	Сб.525-150	Муфта реверсивная для ЗД6	1		
672	Сб.525-156-2А	Вал заднего хода	1		
673	Сб.525-164-6	Бугель в сборе с нажим.вту	1	1	
674	Сб.525-170-5	Фланец промежуточный	1		
675	Сб.1225-104	Шестерня со ступицей		1	1:1,33,Z=34
676	525-15-2А	Кулачек	6	6	
677	525-16-5	Вилка включения	1	1	
678	1225-17-2	Диск средний для ЗД6Н,ЗД12	1	1	
679	1225-20-3	Сектор сцеп.для ЗД6Н,ЗД12,	12*	12	*для ЗД6Н,
680	525-24-02	Шестерня перед.хода ведущ.	1		1:2,02,Z=35
681	525-24-03	Шестерня перед.хода ведущ	1		1:3,07,Z=26
682	1225-24	Пружина ролика включения	6	6	
683	1225-26-4	Вал заднего хода для ЗД6Н, ЗД12А	1	1	
684	525-30-04	Шестерня задн.хода ведущ.	1		1:2,96,Z=25
685	1225-31-04	Шестерня промежут.з/х для ЗД6Н,ЗД12А	1	1	1:2,18,Z=26
686	1225-38-01	Шестерня переднего хода ведом.для ЗД6Н,ЗД12А		1	1:1,33,Z=45
687	1225-38-02	Шестерня передн.хода ведом для ЗД6Н,ЗД12А	1	1	1:2,04,Z=53
688	1225-38-03	Шестерня передн.хода ведом для ЗД6Н,ЗД12А	1	1	1:2,95,Z=59
689	1225-39-04	Шестерня з/х вед.ЗД6Н,ЗД12	1	1	1:2,18,Z=48

690	525-40-1	Крышка сальника вых.вала	1	1	
691	1225-40-1	Вал выходной	1	1	
692	525-43-4А	Гайка шлицевая	1	1	
693	1225-46-04	Шестерня задн. хода ведущ.	1	1	1:2,18,Z=22
		для ЗД6Н,ЗД12А			
694	1225-47-3А	Гайка вала з/хода для ЗД6Н	1	1	
		ЗД12А			
695	525-48-02	Шестерня п/хода ведущая	1		1:2,02,Z=71
696	525-48-03	Шестерня п/хода ведущая	1		1:3,07,Z=80
697	1225-48-01	Шестерня п/хода ведущая		1	1:1,33,Пос.в уз.
698	1225-48-02	Шест.п/х ведущ.ЗД6Н,ЗД12А	1	1	1:2,04,Z=26
699	1225-48-03	Шестерня п/хода ведущ.для	1	1	1:2,95,Z=20
		ЗД6Н,ЗД12А			
700	525-49-04	Шестерня з/хода ведомая	1		1:2,96,Z=74
701	1225-53-3А	Гайка вала п/хода для ЗД6Н	1	1	
		ЗД12А			
702	525-56-6А	Вал переднего хода	1		
703	525-58-2	Диск средний	1		
704	525-59	Шпонка сегментная	2	2	
705	525-64-1	Фиксатор	1	1	
706	525-67-2	Валик вилки включения	2	2	
707	525-71-04	Шестерня промежуточная	1		1:2,96,Z=32
708	525-73-5	Ось	1	1	
709	525-75-6	Втулка нажимная	1	1	Вход.в С6525-09-6
710	525-96-1	Сектор сцепления	24	12	
711	525-132-1	Прокл.уплот.выходн.вала	2	2	
	<b>Запасные части для реверс-редукторов типа Сб.525-01-13:</b>				
712	У36-16-14-2	Вкладыш (палец резиновый)	20	20	
713	Сб.525-12-104	Насос масляный	1	1	
714	Сб.525-13-101-1	Секция щелевая	1	1	Фильтр масла
715	525-12-110	Шестер.ведущ.прив.м/насоса	1	1	
716	525-12-111	Шестер.параз.прив.м/насоса	1	1	
717	Сб.525-20-100	Корпус редукцион.клапана	1	1	
718	Сб.525-20-101	Труба (подв.масла от м/н	1	1	
		охладителю)			Для гидросист.
719	Сб.525-20-102	Труба от охлад.к м/ф р/р	1	1	управления муф-
720	Сб.525-20-103	Труба от м/ф к блоку упр.	1	1	той сцепления
721	525-20-112	Плунжер редук.клапана	1	1	р/редуктора
722	525-20-113-2	Втулка редукц.клапана	1	1	
723	525-33-2А	Гайка круглая шлицевая М48	1	1	Д/ведущ.вала со
					сторон.бл.управ.
724	525-112-3А	Гайка круглая шлицевая	1	1	Креп.фланца на
					выходном валу
725	Сб.525-410	Вал ведущий	1	1	
726	525-466	Кольцо	4	4	
727	525-503	Плунжер	2	2	Д/сброса масла
					из под нажм.дисков
728	525-504	Диск нажимной	2	2	
729	525-505	Кольцо уплотнительное	2	2	Для нажимных
730	525-506	Кольцо уплотнительное	2	2	дисков
731	525-509	Барaban ведущий	2	2	
732	525-512	Ступ.ведом.(муфты сцеплен)	2	2	
733	525-518-2	Пружина	2	2	Д/плун.525-503
734	525-530	Шестерня п/хода ведущая	1	1	1:2,04,Z=26
735	525-530-01	Шестерня п/хода ведущая	1	1	1:2,95,Z=20

736	525-531	Шестерня п/хода ведомая	1	1	1:2,04,Z=53
737	525-531-01	Шестерня п/хода ведомая	1	1	1:2,95,Z=59
738	525-532	Шестерня з/хода ведущая	1	1	1:2,18,Z=22
739	525-532-01	Шестерня з/хода ведущая	1		1:2,61,Z=23
740	525-533	Шестерня з/хода паразитн.	1	1	1:2,18,Z=26
741	525-533-01	Шестерня з/хода паразитн.	1		1:2,61,Z=39
742	525-534	Шестерня з/хода ведомая	1	1	1:2,18,Z=48
743	525-534-01	Шестерня з/хода ведомая	1	1	1:2,61,Z=50
744	525-542	Гайка М52	1	1	Креп.ведом.п/муф. соединит.муфты
745	525-544	Гайка М80	2	2	Креп.ведущ.ступ. к ведущ.шестерням
746	525-547	Замок(для гайки 525-542)	1	1	
747	525-548	Шайба стопор.(д/525-33-2А)	1	1	
748	525-550	Ось паразит.шестер.з/хода	1	1	
749	525-560	Вал ведомый	1	1	
750	525-561	Гайка М76	1	1	Креп.ведущ.вала со сороны диз.
751	525-566	Кольцо	1	1	
752	525-568	Шайба стопор.(для 525-561)	1	1	
753	1225-52-3	Шайба замков.(для 525-544)	1	1	
754	526-25	Замок (для 525-112-3А)	1	1	
755	587-72-5	Пружина	30	30	Для муфты сцеплен
756	308-99	Кольцо резиновое	1	1	
757	40Н-08-67	Кольцо	1	1	
758	312-12-4	Пружина редукционного клап	1	1	
759	20-08-248	Кольцо	1	1	
760	20-09-71	Кольцо уплотнительное	2	2	Для ведущего вала
761	20-27-61	Кольцо	1	1	
762	20-63-22-1	Кольцо	1	1	
763	584-28-80	Кольцо	1	1	С февр. 1997г. заменен на 40Н-08-67
764	535А-1511044	Диск стальной	6	6	Покупной
765	535А-1511046-01Сб	Диск металлокерамический	8	8	Покупной
		<b>Муфта сцепления:</b>			
766	Сб.1226-00-2	Муфта сцепления для 2Д6Н, 2Д12Б, Б-01	1	1	До внедрения муф- ты Сб.526-01-14
767	Сб.526-01-14	Многодисковая гидроуправ. муфта сцеп.для 2Д6Н,2Д12Б 2Д6С2,	1	1	
768	Сб.1226-01-14	Многодисковая гидроуправ. муфта сцеп.для 2Д12Н-500С2.		1	
	<b>Примечание:</b>	Для соединения муфты Сб.526-01-14 с ранее выпущенными дизелями 2Д6Н-250, 2Д12Б и соединения ее системы охлаждения с системой дизеля необходимо дополнительно заказать (при замене Сб.1226-00-2):			
769	525-16-111	Полумуфта ведущая	1	1	
770	525-16-113*	Крышка	1	1	*При отсутствии на муф
771	У36-16-14-2	Вкладыш (палец резиновый)	20	20	
772	У35-16-15-2	Кольцо стопорное	1	1	Для соединения
773	556-11-1	Болт М14х40	12	12	муфты с дизелем
774	356-16А	Болт М6х14	3	3	
775	353-23	Шайба 6Т65Г05 ГОСТ6402-70	3	3	Для соединения



776	Б/Ч	Шайба 140Т65Г05ГОСТ6402-70	12	12	муфты с дизелем
777	ТКП-60/3М-4	Термометр (длина капил.4м)	1	1	
778	ДМ-60С-4	Манометр (длина капил.4м)	1	1	
779	Сб.521-06-14	Труба от в/н к блоку для	1		
	или	2Д6Н при руб.Сб.503-03-21			
	Сб.521-06-14-1	То же при руб.Сб.503-03-3			
780	Сб.521Н-38	Труба подв.воды к муфте	1		
	или	2Д6Н при руб.Сб503-03-21			
	Сб.521Н-38-1	То же при руб.Сб.503-03-3			Для соединения
781	Сб.521Н-39	Труба отвод.воды от муфты	1		системы охлаж.
	или	2Д6Н при руб.Сб.503-03-21			муфты с системой
	Сб.521Н-39-1	То же при руб.Сб.503-03-3			дизеля
782	Сб.1221-06-14	Труба от в/н к бл.2Д12Б		1	
		при руб.Сб.503-03-21			
783	Сб.1221-08	Труба подв.воды к муфте		1	
	или	2Д12Б при руб.Сб.503-03-21			
	Сб.1221-10	То же при руб.Сб.503-03-3			
784	Сб.1221-09	Труба отвод.воды от муфты		1	
		2Д12Б при руб.Сб.503-03-21			
		или Сб.503-03-3			
785	1221-31	Труба подв.воды к муфте		1	
		2Д12Б (промежут.)при руб.			
	или	Сб.503-03-21			
	Сб.1221-11	То же при руб.Сб.503-03-3			
786	Сб.1221Н-25	Патрубок подв.воды к колл.		1	
		от муфты для 2Д12Б			
787	Сб.521-18-5	Хомут для дюрит.соед.2Д12Б		2	
		при руб.Сб.503-03-3			
788	Сб.520Н-08	Хомут для дюрит.соединений	4	6	
789	321-20	Шланг (вн.диам.42)	1	4	
790	521-31	Труба подв.воды к муфте	1		
		(промеж)2Д6Н при рубашке			
	или	Сб.503-03-21			
	521-31-1	То же при руб.Сб.503-03-3			
791	521-34	Патрубок для 2Д6Н	1		
792	521-35	Штуцер д/подс.трубы к кол.	1		
	или	2Д6Н при руб.Сб.503-03-21			
	312-74-1	То же при руб.Сб.503-03-3			
793	521-36	Штуцер (дист.втул.креплен.	2		
		трубы)для 2Д6Н			
794	521-37	Шланг слива воды из колл.	1		
		2Д6Н при руб.Сб.503-03-21			
795	521-38	Планка креп.трубы 2Д6Н	1		
796	303-14-2	Прокладка	1		
797	3303-20	Патрубок подв.воды к пр.бл	1		
		2Д12Б при руб.Сб.503-03-3			
798	3321-09	Шланг (вн.диам.30) 2Д12Б		1	
799	521Н-09	Шланг (вн.диам.18) при	2	2	
		рубашке Сб.503-03-21			
800	320-86	Хомут для креп.труб	3	3	
801	420-149-3	Прокладка под хомут	3	3	
802	413-94А	Прокл.(уплот.пов.угольник.	6	4	
		<b>Запасные части для муфты Сб.1226-00-2:</b>			
803	Сб.1226-02-3	Механизм муфты	1	1	
804	Сб.1226-03-1	Барaban муфты	1	1	

805	Сб.1226-05	Тяга регулирующая	6	6	
806	Сб.1225-05	Диск трения	1	1	
807	Сб.1225-06-1	Ролик включения	6	6	
808	Сб.525-07-1	Кронштейн с пальцами	12	12	
809	Сб.525-09-6	Бугель в сборе с подшипник	1	1	
810	Сб.1225-10	Фланец промежуточный	1	1	
811	Сб.525-164-6	Бугель в сборе с нажим.вту	1	1	
812	1226-14-2	Вал муфты для 2Д6Н,2Д12Б	1	1	
813	525-15-2А	Кулачек	6	6	
814	525-16-5	Вилка включения	1	1	
815	1225-17-2 или 1225-17-2-01	Диск средний	1	1	
816	1225-20-3	Сегмент диска трения	12	12	
817	1225-24	Пружина ролика включения	6	6	
818	1226-24	Тяга правая	6	6	
819	1226-25	Тяга левая	6	6	Для Сб.1226-05
820	1226-26	Гайка тяги	6	6	
821	551-08	Гайка М12х1 левая	6	6	
822	525-40-1	Крышка сальника вых.вала	1	1	
823	526-47-6	Валик вилки включения	2	2	
824	525-59	Шпонка сегментная	2	2	
825	525-75-6	Втулка нажимная	1	1	
826	525-132-1	Прокладка выходного вала	2	2	
		<b>Насос топливный:</b>			
827	Сб.527-00-3	Т/насос для 3Д6,3Д6С,2Д6С2	1		
828	Сб.527-00-3-03	Т/насос для 1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н	1		
829	Сб.527-00-8	Т/насос для типа 1Д6,7Д6	1		Диз. для привода генерат.
830	Сб.1227-00-6	Т/насос для Д12А-375А,375Б 1Д12Б,1Д12БМ,1Д12-400,400Б 400К,2Д12Б		1	
831	Сб.1227-00-6-01	Т/насос 3Д12А,Д12АС,ПД12А		1	
832	Сб.1227-00-6-02	Т/насос для 1Д12Н-500		1	
833	Сб.1227-00-6-03	Т/насос для 3КД12Н-520,520Р		1	
834	Сб.1227-00-6-04	Т/насос для Д12А-525,525А		1	
835	Сб.1227-00-11	Т/насос для Д12АН-650		1	
836	Сб.1227-00-12	Т/насос для 1Д12В-300, В-300К, 1Д12КС,Д12ДС,Д12В, 7Д12.7Д12А-1,1Д12		1	
837	Сб.527-03-2	Букса подшипника	1	1	
838	Сб.527Т-05-2	Корпус т/насоса для диз. 3Д6,1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н,ПД6-150 П7Д6АФ,8Д6 (ТМЗ )	1		
839	Сб.527-05-9	Корпус т/насоса для диз. 1Д6-150,АД,1Д6БА,БГ,ВБ,КС, 7Д6-150,7Д6-150АФ,7Д6ДС	1		
840	Сб.1227-05-4	Корпус т/насоса для диз. 1Д12,1Д12В-300,В-300К,Д12В 1Д12КС,Д12ДС,7Д12,7Д12А-1		1	
841	Сб.1227-05-6	Корпус т/насоса для диз. 1Д12Б.1Д12БМ,1Д12-400,400Б Д12АС,ПД12А,АН-650,3КД12Н		1	
842	Сб.3327-06 или Сб.3327-06-3	Гильза поворотная	6	12	
843	Сб.527-07-2	Плунжерная пара для 1Д12, 1Д12В-300,В-300К,1Д12КС,	6	12	

		Д12ДС,7Д12,7Д12А-1,1Д6БА			
		ВБ,БГ КС,7Д6ДС.7Д6-150,			
		150АФ,ПД6С-150,1Д6-150,АД.			
844	Сб.327-07-1	Плунжер.пара для ЗД6,ЗД12А	6	12	
		1Д12-400Б,400К,Д12А-375А,Б			
		525,525А,1Д12Б,1Д12БМ,2Д12			
		Д12АС,ПД12А			
845	Сб.3327-07	Плунжер. пара для Д6Н,Д12Н	6	12	
846	Сб.527-08	Клапан нагнетательный	6	12	
847	Сб.527-10	Крышка корпуса т/насоса в	1		
		сборе для диз.типа Д6			
848	Сб.327-10-52	Крышка корпуса т/насоса в		1	
		сборе для диз.типа Д12			
849	Сб.527-15-3	Толкатель	6	12	
850	Сб.327-18-1А или Сб.20-12-07-2	Манжета с пружиной	2	2	
851	Сб.527-20-5	Клапан аварийной остановки при падении давления масла	1	1	Кроме 1Д6БА,1Д6КС 1Д6ВБ,1Д6БГ,7Д6ДС 1Д12В-300,В-300К Д12А-525А,7Д12А-1
852	Сб.527-20-6	То же для Д12А-375А,375Б		1	
853	Сб.527-25	Поршень с пруж.и планкой в сборе для т/насосов Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	Катаракта
854	Сб.527-26-1	Рейка регулир.для 1Д6-150, 150АД,1Д6АД-С2,1Д6БА,ВБ БГ КС,7Д6ДС,7Д6-150,7Д6-150АФ	1		
855	Сб.1227-26-5	Рейка регулирующая для 1Д12,1Д12В-300,В-300К,Д12В 1Д12КС,Д12ДС,7Д12,7Д12А-1		1	
856	Сб.527-28	Фильтр катаракта	1	1	
857	Сб.527-280-2	Катаракт для т/насосов Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
858	527-41	Вал кулачковый	1		
859	3327-41	Вал кулачковый		1	
860	527-42-2	Полуподшипник	2	4	Комплект вместо
861	356-64	Винт М6 х 25	4	8	Сб.327-13-1
862	327-51-3	Болт толкателя	6	12	
863	3327-61-2А	Прокладка	6	12	
864	527-63-1	Крышка днища корп.т/н Д6	1		
865	527-64	Прокл.под крыш.корп.т/н Д6	1		
866	527-75	Рейка регулирующая для ЗД6 ЗД6Н,1Д6Н,2Д6Н	1		
867	327-75	Рейка регулирующая для 1Д12Б,1Д12БМ,2Д12Б,ЗД12А ЗКД12Н-520,1Д12-400Б,400К, 1Д12Н-500,Д12А-375А,375Б, 525,525А,Д12АН-650		1	
868	527-77	Штуцер нажимной	6	12	
869	327-78-7	Пружина клапана	6	12	
870	527-79	Пружина плунжера	6	12	
871	3327-80-1	Тарелка пружины верхняя	6	12	
872	3327-81-1	Тарелка пружины нижняя	6	12	

873	527-91-51	Корпус толкателя	6	12	
874	527-92	Ролик толкателя	6	12	
875	527-93-1	Палец толкателя	6	12	
876	527-95	Втулка толкателя	6	2	
877	527-96-1	Муфта кулачковая	1	1	
878	527-98	Прокладка под буксу подшп.	1	1	
879	327-109-1	Прокл. между корп. т/н и рег	1	1	
880	3327-121-1	Ограничитель	6	12	
881	1227-139	Крышка днища корп. т/н Д12		1	
882	1227-140	Прок. под крыш. днищ. т/н Д12		1	
883	527-265	Прокладка под катаракт	1	1	
884	329-31	Прокл. под проб. вып. воздуха	3	3	
885	20-63-22-1	Кольцо уплотнительное	1	1	Уплотнение буксы
886	Сб.1215-601	Корп. регулятора для т/н	1	1	
		Сб.527-00-8, Сб.1227-00-12			
887	Сб.515-601-1	Корп. регулятора для осталь	1	1	
		ных топ. насосов			
889	Сб.515-602-6 и	Пружины регулятора для т/н	1	1	Пара
	Сб.1215-602	Сб.527-00-8, Сб.1227-00-12	1	1	
890	Сб.315-602 и	Пружины регулятора для ос-	1	1	Пара
	Сб.515-603-2	тальных топ. насосов	1	1	
891	Сб.315-602 и	Пружины регулятора для т/н		1	Пара
	Сб.315-603-2	Сб1227-00-6-04, Сб1227-00-1		1	
	<b>Примечание:</b>	Пружины регулятора поставляются парами, подобранными			
		по суммарной нагрузке.			
892	Сб.515-606	Звено рейки для т/насосов	1	1	
		Сб.527-00-8, Сб.1227-00-12			
893	Сб.315-606	Тяга рейки для т/насосов	1	1	
		Сб.527-00-3, Сб.527-00-3-03			
		Сб.1227-00-6, 6-01, 6-02,			
		6-03, 6-04, Сб.1227-00-11			
894	Сб.315-660-8	Коррек. подачи топ. для диз.		1	
		1Д12-400, 400Б, 400К, 1Д12Б,			
		БМ, 2Д12Б, Д12А-375А, 375Б,			
		525, 525А, Д12АН-650			
895	Сб.1215-660	Коррек. подач. топ. 1Д12Н-500		1	
896	Сб.515-661	Рычаг пружин для т/насосов	1	1	
		Сб.527-00-8, Сб.1227-00-12			
897	Сб.315-661	Рычаг пружин для остальных	1	1	
		топливных насосов			
898	Сб.1215-662	Рычаг регулят. в сборе т/н	1	1	
		Сб.527-00-8, Сб.1227-00-12			
899	Сб.315-662-3	Рычаг регулятора в сборе	1	1	
		для остальных т/насосов			
900	Сб.515-663-7	Корпус рег. в сборе для т/н	1	1	
		Сб.527-00-8, Сб.1227-00-12			
901	Сб.515-663	Корпус рег. в сборе для т/н	1	1	
		Сб.527-00-3, Сб.527-00-3-03			
		Сб.1227-00-6, 6-01, 6-02, 6-03			
902	Сб.515-663-13	Корпус рег. в сборе для т/н		1	
		Сб1227-00-6-04, Сб1227-00-11			
903	Сб.515-664-1	Втулка с диском в сборе т/	1	1	
		Сб.527-00-8, Сб.1227-00-12			
904	Сб.515-664-2	Втулка с диском в сборе для	1	1	

		остальных т/насосов			
905	Сб.315-665	Рычаг регулятора т/н транспорт.дизелей (мех.узел)	1	1	С запрессов. втулками
906	Сб.515-667-1	Винт перем.степ.неравном . т/н Сб527-00-8,Сб1227-00-12	1	1	
907	Сб.315-668	Манжета с пружиной	1	1	
908	515-610	Тарелка регулятора	1	1	
909	515-611-2 или 515-611-2А	Крестовина регулятора т/н Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
910	315-611-2	Крестовина регулятора для остальных т/насосов	1	1	
911	515-613	Диск упора для т/насосов Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
912	315-613-3	Диск упора для остальных топливных насосов	1	1	
913	315-614	Шар рег.25,4-40 ГОСТ3722-81	6	6	
914	515-615	Упор рычага для т/насосов Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
915	315-615-3	Упор рычага для остальных топливных насосов	1	1	
916	515-616	Втулка	1	1	
917	1215-617А	Рычаг регулятора для т/н Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
918	515-620-3	Крышка регулятора для т/н Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
919	315-622-2	Ролик рычага регулятора	1	1	
920	315-635-1	Палец упора	1	1	Детали рычага регулятора
921	327-94-1	Шайба	2	2	
922	327-95	Ролик игольчатый 2,5х13,8	15	15	
923	515-625-1	Болт поводка для т/н Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
924	515-640-3	Валик с рычагом для т/н Сб.527-00-8,Сб.1227-00-12	1	1	
925	315-640-5 или 315-640-5А	Валик с рычагом для остальных топливных насосов	1	1	
926	315-645А	Прокладка под крышку рег.	1	1	
927	315-646-1	Шарикрикоподшипник N308109	1	1	
		<b>Фильтр топливный:</b>			
928	Сб.529-00-6	Фильтр топливный для Д6, 1Д12Б, БМ, 2Д12Б, 3Д12А, 7Д12,	1	1	
929	Сб.529-00-6-01	Фильтр топ.для 1Д6БГ, 3Д6, 3Д6С, 3Д6Н, 7Д6-150, 7Д6-150А П7Д6АФ, ПД6С-150, 3Д12А, 7Д12 7Д12А-1 с треб.М/Регистра	1	1	
930	Сб.1229-00-10	Фильтр топ.1Д12-400, Д12ДС, 1Д12В-300, В-300К, КС, Н-500		1	
931	Сб.1229-00-10-01	Фильтр топ.для 1Д12В-300К с требованиями М/Регистра		1	
932	Сб.1229-00-100	Фильтр топ.для Д12АН-650, типа ЗКД12Н-520, 520Р		1	
933	Сб.ЗКД12-09-00-8	Фильтр топ.для ЗКД12Н-520, Р с требов.М/Регистра		1	
934	329-01-5	Крышка т/ф Сб.529-00-6	1	1	
935	329-09-5-01	Крышка т/ф Сб.529-00-6-01	1	1	
936	329-09-5-02	Крышка т/ф Сб.ЗКД12-29-00-8		1	

937	Сб.1229-01	Крышка т/ф Сб.1229-00-10		1	
938	Сб.1229-01-01	Крышка т/ф Сб.1229-00-10-01		1	
939	Сб.329-02-3	Сетка фильтра	1	1/2*	*2шт.см.п.940-943
940	Сб.329-05	Элемент фильтровальный	1	1/2*	*2шт.см.п.940-941
941	Сб.329-05-1	Элемент фильт.для Д12АН-650		2	
		типа ЗКД12Н-520,520Р			
942	Сб.329-07-2	Чехол фильтра	1	1/2*	*2шт.см.п.940-943
943	Сб.329-08-3	Стакан фильтра	1	1/2*	*2шт.см.п.940-943
944	329-25-1	Пластина фильтра (войлоч.)	18	18/36	См.п.940-941
945	329-27-2	Прокладка под крышку	1	1/2*	См.п.940-943
946	329-30	Прокладка под стяг.гайку	1	1/2*	См.п.940-943
947	529-28	Кольцо уплотнительное	1	1/2*	См.п.940-943
948	529-31	Прокл.под проб.вып.воздуха	1	1/2	См.п.940-943
949	329-33-2	Пружина	1	1/2*	См.п.940-943
950	529-34-1А	Проставка выходная	10	10/20*	*20шт. см.п.940-943
951	529-37А	Проставка входная	9	9/18*	*18шт. см.п.940-943
<b>Муфта привода топливного насоса:</b>					
952	534-07-2	Фланец муфты	1	1	
953	534-08	Диск кулачковый	1	1	
954	534-09	Шайба упругая	1	1	
955	534-11-1	Болт стяжной	1	1	
956	534-29	Болт	2	2	
957	534-32	Гайка	1	1	
958	Сб.1234-04-3	Трубка слива топ из т/н		1	
		для диз.типа Д12			
959	Сб.1234-04-7	То же для Д12-375А,375Б,			
		Д12А-525,525А			
<b>Топливопровод низкого давления:</b>					
960	Сб.532-00	Топливоподкачивающий насос	1	1	БНК-12У000Сб
961	Сб.535-11-2	Трубка выпуск.воздуха для	1		
		1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6ДС,			
		7Д6-150АФ,П7Д6АФ			
962	Сб.1235-01-12	То же для 1Д12,400,400Б,		1	
		400К,1Д12Н-500			
963	Сб.1235-01-36	То же для 1Д12Б,БМ,2Д12Б,		1	
		Д12АС,ПД12А,Д12А-525,3Д12А			
		7Д12А-1			
964	Сб.1235-01-38	То же Д12А-375А 375Б,525А		1	
965	Сб.1235-01-42	То же Д12АН-650,ЗКД12Н-520		1	
966	Сб.535-07	Рукав гибкий к т/наосу	1	1	
		для 1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6ДС,			
		7Д6-150АФ,П7Д6АФ,Д12А-525А			
967	Сб.535-07-01	То же для 3Д6,3Д6С,3Д6Н	1	1	
		7Д6-150,ПД6С-150,1Д6-150,			
		150АД,1Д6АД-С2,1Д6Н,2Д6Н,			
		Д12А-375А,375Б			
968	Сб.1235-07	То же для 1Д12В-300,В-300К		1	
		КС,Д12ДС			
969	Сб.1235-07-01	То же для 1Д12Б,БМ,2Д12Б		1	
		3Д12А,7Д12,Д12АС,ПД12А,			
		Д12А-525			
970	Сб.1235-07-02	То же для 1Д12,400,400Б,		1	
		400К,1Д12Н-500,ЗКД12Н-520			
971	Сб.1235-07-03	То же для 7Д12А-1		1	

972	Сб.1235-07-100-1	То же для Д12АН-650		1	
973	Сб.535-09	Рукав гибкий к т/фильтру для диз.типа Д6,Д6Н, Д12А-375А,375Б,525А	1	1	
974	Сб.1235-09	То же для 1Д12,400,400Б, 400К,1Д12Н-500,3КД12Н-520		1	
975	Сб.1235-09-01	То же для 1Д12В-300,В-300К Д12ДС		1	
976	Сб.1235-09-02	То же для Д12А-525,Д12АС, ПД12А,1Д12Б,БМ,2Д12Б,3Д12А 7Д12,7Д12А-1		1	
977	Сб.1235-09-100-1	То же для Д12АН-650, 3КД12Н.		1	
<b>Топливопровод низкого давления для судовых дизелей с требованием Морского Регистра:</b>					
978	Сб.535-07-08	Труба к т/наосу для 1Д6БГ 7Д6-150АФ,П7Д6АФ	1		
979	Сб.535-07-08-01	То же для 3Д6,3Д6С,3Д6Н, 7Д6-150,ПД6С-150	1		
980	Сб.1235-07-51-1	То же для диз.1Д12В-300К		1	
981	Сб.1235-07-52	То же для диз.3Д12А,7Д12		1	
982	Сб.1235-07-52-01	То же для диз.7Д12А-1		1	
983	Сб.3КД12-35-07-2	То же для диз.3КД12Н-520,Р		1	
984	Сб.535-09-7-01	Труба к т/фильтру для диз. 1Д6БГ,3Д6,3Д6С,3Д6Н,7Д6-150	1		
985	Сб.1235-09-30-01	То же для 3Д12А,7Д12,7Д12А 7Д6-150АФ,П7Д6АФ,ПД6С-150	1	1	
986	Сб.1235-09-40	То же для диз.1Д12В-300К		1	
987	Сб.3КД12Н-35-09-2	То же для диз.3КД12Н-520			
<b>Привод датчика тахометра:</b>					
988	Сб.537-04-601-1	Привод первич.преобразоват	1	1	
989	Сб.507-05-1	Зажим резьбовой	1	1	
990	537 -360	Прокладка	2	2	
<b>Насос маслозакачивающий:</b>					
991	Сб.546М-00-1	Маслозакачивающий насос для дизелей Д6,Д12	1	1	Кроме 1Д6-150АД, 1Д6БА БГ,ВБ, 1Д6КС,7Д6ДС, 1Д12В-300,В-300К 1Д12КС,Д12ДС,
992	Сб.У36-08-05-1	Маслозакачивающий насос диз.1Д12Б,1Д12Н-500 (в аг- регатах Львовского завода)		1	
993	Сб.546М-01	Корп.для насоса Сб546М-00-1	1	1	
994	Сб.У36-08-06-2	Корпус для насоса Сб.У36-08-05-1		1	
995	Сб.3346-07	Манжета с пружиной	1	1	
996	346-08	Шестерня ведущая	1	1	
997	346-09	Шестерня ведомая	1	1	
998	346-10А	Прокладка	1	1	
999	4546-11	Втулка шлицевая	1	1	
1000	4546-22	Кольцо стопорное	1	1	
1001	346-19	Корпус перепускного клап.	1	1	
1002	346-20	Пружина клапана	1	1	
1003	320-103	Шарик 10мм	1	1	

		<b>Установка турбокомпрессора:</b>			
1004	TKP-14H.2B2(10Ж)	Турбокомпрессор для диз. 1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н	1		
1005	TKP-14H.2B2(3A)	То же лев.блока для 1Д12Н- 500,3КД12Н-520,Д12АН-650		1	
1006	TKP-14H.2B2(11Г)	То же пр.блока для 1Д12Н- 500,3КД12Н-520,Д12АН-650		1	
1007	Сб.20-18-215	Прокладка уплотнения для: 1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н; Д12АН-650,3КД12Н-520	4		8
1008	560-23-1	Прокладка уплотнения для 1Д12Н-500,2Д12Н-500		2	
1009	1260-04-6	Кронштейн левый для Д12Н		1	
1010	1260-05-6	Кронштейн прав.для Д12Н		1	
1011	1260-06-6	Проставка для правого ТКР		1	
1012	1260-07-6	Проставка для левого ТКР		1	
1013	560-07	Прокладка уплот.слив.масла	1	2	
1014	Сб.560-50	Проставка для установки TKP на диз.1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н	1		
1015	518-12-1	Прокладка уплотнения для 1Д12Н, 2Д12Н.		2	
		<b>Вал отбора мощности:</b>			
1016	Сб.563-03-01	Вал отбора мощности в сбо- ре для судовых дизелей	1	1	
1017	Сб.563-01-01	Вал с заглушкой	1	1	
1018	563-10	Корпус вала отбора мощн.	1	1	
1019	563-11-6	Корпус сальника	1	1	
1020	563-12	Прокладка	1	1	
1021	563-13	Втулка	1	1	
1022	563-14	Шарикоподшипник N208	1	1	
1023	563-15	Шайба замковая	1	1	
1024	563-16	Гайка	1	1	
1025	514-40	Шарикоподшипник N 309K	1	1	
1026	524-14-2	Рессора	1	1	
1027	524-38-1	Прокладка	1	1	
		<b>Охладители воды и масла:</b>			
1028	Сб.575-00-10-1				
	или	Охладитель водо-водяной	1		
	Сб.575-00-10-2				Дл диз.с тр.М/Per
1029	Сб.575-00-20-1	Охладитель водо-масляный	1		
1030	Сб.1275-00-10-1	Охладитель водо-водяной	1	1	
	или	для диз.Д12,3Д6Н			
	Сб.1275-00-10-3				Дл диз.с тр.М/Per
1031	Сб.1275-00-20-1	Охладитель водо-масляный	1	1	
		для диз.Д12,3Д6Н			
1032	Сб.1275-00-30	Охладитель водо-водяной		1	
		для 3КД12Н-520,520Р			
1033	Сб.1275-00-40	Охладитель водо-масляный		1	
		для 3КД12Н-520,520Р			
1034	575-37-5	Прокладка (подкрышку) для Сб.575-00-1/2,Сб.575-00-20-1 Сб.1275-00-10-1/3/20-1	2	2	
		<b>Насос забортной воды и привод:</b>			



1035	Сб.584-00-70	Насос заборт.воды для диз. ЗД6,ЗД6Н	1		С ВОМ
1036	Сб.584Л-00-70	То же для диз.ЗД6Л,ЗД6НЛ	1		С ВОМ
1037	Сб.584-00-82	То же для ЗД6С,7Д6-150АФ.	1		С ВОМ
1038	Сб.584Л-00-82	То же для ЗД6СЛ	1		С ВОМ
1039	Сб.1284-00-82	То же для ЗД12А,7Д12, 7Д12А-1,ЗКД12Н-520,520Р		1	С ВОМ
1040	Сб.1284Л-00-82	То же для ЗД12АЛ,ЗКД12НЛ-520,Р		1	С ВОМ
1041	Сб.584-00-69	То же для 7Д6-150,ПД6С-150	1		Без ВОМ
1042	Сб.584-00-70-01	То же для 7Д6ДС	1		Без ВОМ
1043	Сб.584-00-70-02	То же для ЗД6,ЗД6Н	1		Без ВОМ
1044	Сб.584Л-00-70-01	То же для ЗД6Л,ЗД6НЛ	1		Без ВОМ
1045	Сб.584-00-82-01	То же для ЗД6С	1		Без ВОМ
1046	Сб.584-00-82-02	То же для 7Д6-150АФ	1		Без ВОМ
1047	Сб.584Л-00-82-01	То же для ЗД6СЛ	1		Без ВОМ
1048	Сб.1284-00-82-01	То же для ЗД12А,ЗКД12Н-520, 520Р,7Д12.		1	Без ВОМ
1049	Сб.1284-00-82-02	То же для 7Д12А-1,Д12ДС		1	Без ВОМ
1050	Сб.1284Л-00-82-01	То же для ЗД12АЛ,ЗКД12Н-520,Р		1	Без ВОМ
1051	Сб.584-02	Корпус привода НЗВ для диз ЗД6,ЗД6С,ЗД6Н,7Д6,7Д6-150А 7Д6ДС,ПД6С-150	1		
1052	Сб.584Л-02-1	Корпус привода НЗВ для диз ЗД6Л,ЗД6СЛ,ЗД6НЛ	1		
1053	Сб.1284-02-2	Корпус привода НЗВ для диз ЗД12А,ЗКД12Н-520,520Р, 7Д12,7Д12А-1,Д12ДС		1	
1054	Сб.1284Л-02	Корпус привода НЗВ для диз ЗД12АЛ,ЗКД12НЛ-520,520Р		1	
1055	Сб.1284-04	Балка передняя для дизелей ЗД6С,ЗД12А,ЗКД12Н-520,7Д6 7Д6-150АФ,7Д12,7Д12А-1	1	1	
1056	Сб.584-01-25	Насос забортной воды	1	1	НЗВ-5м огова- рив.при выдаче задан.производ.
1057	Сб.584-07-30	Валик с крыльчаткой	1	1	
	584-13	Втул.упл.(запр.в кор.прив.	1	1	
1058	584-15-12	Шестерня коническая для диз.Д6,Д12 правого вращен.	1	1	
1059	584Л-15-1	Шестерня коническая для ЗД6Л,ЗД6СЛ,ЗД6НЛ,ЗД12АЛ, ЗКД12НЛ-520,520Р лев.вращ.	1	1	
1060	584-16-81	Шестерня ведомая (на НЗВ )	1	1	
1061	584-22-82	Прок.уплот.толщин.0,17	3-7	3-7	Кол-во по
1062	584-22-82-01	Прок.уплот.толщин.0,12	3-7	3-7	надобности
1063	584-22-82-02	Покл.уплот.(для уменьшения кол.584-22-82,584-22-82-01	1	1	
1064	584Л-75	Втулка уплот.для пр.и лев. диз.(запрес.в перед.опоре)	1	1	Вместо 514-33
1065	584Л-76	Кольцо упор для лев.дизе.	1	1	Креп.втул.584Л-75
1066	584Л-77	Втулка уплот.(плавающая) для диз.левого вращения	1	1	
1067	305-33-1	Замок для плав.втулки	1	1	
1068	514-34	Гильза для диз.прав.вращен	1	1	Креп.втул.514-107
1069	514-36	Прокладка под перед.опору	1	1	
1070	514-37	Прокладка под корп.привода	1	1	

1071	514-107	Втулка упл.плав.для диз. правого вращения	1	1	
1072	524-10-1	Балка передняя для диз. ЗД6,ЗД6Н,7Д6ДС,Д12ДС	1	1	
1073	524-14-2	Рессора	1	1	
1074	524-36-1	Прокладка под НЗВ	1	1	
1075	524-37-3	Крышка	1	1	Вместо
1076	524-38-1	Прокладка	1	1	ВОМ
1077	524-39	Крышка	1	1	
1078	524-40	Прокладка под крыш 524-39	1	1	
1079	524-41-1	Полукольцо	2	2	
1080	524-42-1	Обойма	1	1	
		<b>Детали узла уплотнения НЗВ:</b>			
1081	Сб.584-11-82	Диск (металло-керамический	1	1	
1082	584-14-80	Шайба	1	1	
1083	584-18-80	Кольцо резиновое	1	1	
1084	584-28-80	Кольцо резиновое	1	1	
1085	584-29-25	Гайка	1	1	
1086	584-30-25	Стакан	1	1	
1087	584-66-80	Пружина	1	1	
1088	584-90-82	Манжета (графитовая )	1	1	
1089	Сб.20-39-85-1	Манжета с пружиной	1	1	
1090	20-63-22-1	Кольцо уплотнительное	1	1	
		<b>Механизм дистанционного управления частотой вращения (сервомеханизм):</b>			
1091	Сб.587-00-11	Механизм дист.управ.для 1Д6-150,1Д6-150АД,7Д6-150	1		
1092	Сб.1287-00-11	Механизм дист.управ.для 7Д12		1	
1093	Сб.587-02-8	Электромеханизм дист.управ для 1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6ДС, 1Д12В-300*,В-300К*,1Д12КС* Д12ДС*	1	1	*В составе ДГ с указ. дизелями.
1094	Сб.587-02-9	Электромеханизм дист.управ для 7Д6-150АФ,П7Д6АФ. 7Д12А-1	1	1	
1095	Сб.587-05	Редуктор дист.управ.для 1Д6-150,150АД,7Д6-150, 7Д6-150А,7Д12	1	1	
1096	Сб.587-05-8	Редуктор дист.управ.для 1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6ДС, 1Д12В-300*,В-300К*,1Д12КС* Д12ДС*	1	1	*В составе ДГ с указ. дизелями.
1097	Сб.587-05-9	Редуктор дист.управ.для 7Д6-150АФ,П7Д6АФ,7Д12А-1	1	1	
1098	Сб.537-04-32-4	Блок микровыключателей для 1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6ДС,7Д6- 150АФ,П7Д6АФ,7Д12А-1,1Д12В 300*,В-300К*,1Д12КС*,Д12ДС	1	1	*В составе ДГ с указ. дизелями.
1099	Сб.537-22-175	Рукоятка ручного управ.для 1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6ДС,7Д6- 150АФ,П7Д6АФ,7Д12А-1,1Д12В 300*,В-300К*,1Д12КС*,Д12Д	1	1	*В составе ДГ с указ. дизелями.
		<b>Муфта резинопальцевая Сб.У07-16-00-1 для дизелей</b>			

		<b>типа 1Д6-150, 7Д6-150:</b>			
<b>1100</b>	У07-16-02	Полумуфта ведомая	1		
<b>1101</b>	У34-16-15-1	Палец стопорный	12		
<b>1102</b>	У34-16-16	Полумуфта ведомая	1		
<b>1103</b>	У34-16-17	Трубка соединительная	1		
<b>1104</b>	У36-16-14-2	Вкладыш (палец резиновый)	20		
<b>1105</b>	У36-16-15-2	Кольцо стопорное	2		
<b>1106</b>	556-21	Болт М14 х 30	12		
<b>1107</b>	553-10	Шайба стопорная (отгибная)	6		